

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8664-7:2011

ISO 14644-7:2004

Xuất bản lần 1

**PHÒNG SẠCH VÀ MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT LIÊN QUAN –
PHẦN 7: THIẾT BỊ PHÂN TÁCH (TỦ HÚT, HỘP GĂNG TAY,
BỘ CÁCH LY VÀ MÔI TRƯỜNG NHỎ)**

*Cleanrooms and associated controlled environments –
Part 7: Separative devices (clean air hoods, gloveboxes, isolator
and mini-environments)*

HÀ NỘI – 2011

Mục lục

	Trang
Lời nói đầu	4
Lời giới thiệu	5
1 Phạm vi áp dụng	7
2 Tài liệu viện dẫn	7
3 Thuật ngữ và định nghĩa	8
4 Yêu cầu	10
5 Thiết kế và xây dựng	12
6 Thiết bị tiếp cận	13
7 Thiết bị chuyển dời	14
8 Định vị và lắp đặt	14
9 Thủ nghiệm và chứng nhận	15
Phụ lục A (tham khảo) - Khái niệm phân tách liên tục	17
Phụ lục B (tham khảo) - Hệ thống xử lý không khí và hệ thống khí	20
Phụ lục C (tham khảo) - Thiết bị tiếp cận	23
Phụ lục D (tham khảo) - Ví dụ thiết bị chuyển dời	29
Phụ lục E (tham khảo) - Thủ nghiệm rò rỉ	37
Phụ lục F (tham khảo) - Phương pháp thử rò rỉ Parjo	47
Thư mục tài liệu tham khảo	58

Lời nói đầu

TCVN 8664-7:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14644-7:2004;

TCVN 8664-7:2011 do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 8664:2011 (ISO 14644) *Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan* gồm các tiêu chuẩn sau:

- Phần 1: Phân loại độ sạch không khí.
- Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật để thử nghiệm và theo dõi nhằm chứng minh sự phù hợp liên tục với TCVN 8664-1 (ISO 14644-1).
- Phần 3: Phương pháp thử.
- Phần 4: Thiết kế, xây dựng và khởi động.
- Phần 5: Vận hành.
- Phần 6: Từ vựng.
- Phần 7: Thiết bị phân tách (tủ hút, hộp đựng găng tay, môi trường cách ly đối với không khí sạch).
- Phần 8: Phân loại ô nhiễm phân tử trong không khí.

Lời giới thiệu

Trên tinh thần các yêu cầu chung của một tiêu chuẩn, thuật ngữ "Thiết bị phân tách" được Ban kỹ thuật ISO/TC 209 triển khai để hoàn thiện liên tục mở rộng của các cấu hình từ sự mở tràn không khí không có giới hạn đến các hệ thống giới hạn hoàn toàn. Thuật ngữ thương mại chung, ví dụ tủ hút, hộp găng tay, bộ phân tách và môi trường nhỏ, có ý nghĩa khác nhau phụ thuộc vào công nghiệp cụ thể.

Những khó khăn trải nghiệm trong sản xuất và xử lý của một số sản phẩm hoặc nguyên liệu được chuyển vào sự phát triển của sản phẩm phân tách. Những khó khăn này bao gồm độ nhạy của sản phẩm với chất hạt, hóa chất, khí hoặc vi sinh vật. Người vận hành nhạy cảm với nguyên liệu quá trình hoặc các sản phẩm phụ; và cả sản phẩm và độ nhạy của người vận hành.

Thiết bị phân tách cung cấp sự bảo vệ chắc chắn ở các mức độ khác nhau bằng cách sử dụng các rào cản vật lý hoặc động học, hoặc cả hai, để tạo ra sự ngăn cách giữa vận hành và người vận hành. Một số quá trình có thể yêu cầu khí quyển riêng để phòng ngừa phân huỷ hoặc bùng nổ. Một số hệ thống có khả năng cung cấp 100 % tuân hoàn khép kín của khí quyển giới hạn cho phép khí trợ hoạt động hoặc ô nhiễm sinh học bằng khí phản ứng.

Thông thường mọi người không làm việc ngay bên cạnh môi trường thiết bị phân tách trong sản xuất. Thiết bị phân tách này có thể là di động hoặc cố định, và được sử dụng để vận chuyển, chuyển dời và chế biến. Sản phẩm hoặc chế biến, hoặc cả hai, được điều khiển từ xa bằng các thiết bị tiếp cận hoặc bằng thủ công, có sự bảo vệ bằng công nghệ rào cản ví dụ các hệ thống giao diện cá nhân tương tích hợp (ví dụ găng tay, găng tay dài, áo cộc) hoặc cơ giới có hệ thống người máy xử lý.

Các xác định độ sạch và phương pháp thử đề cập trong TCVN 8664-1 (ISO 14644-1), TCVN 8664-2 (ISO 14644-2), và TCVN 8664-3 (ISO 14644-3) áp dụng chung trong phạm vi thiết bị phân tách. Trong các ứng dụng có các yêu cầu lây nhiễm sinh học, sẽ áp dụng ISO 14698-1 và ISO 14698-2. Tuy nhiên, một số ứng dụng có thể có yêu cầu riêng để theo dõi, bởi vì có thể gặp phải các điều kiện nghiêm khắc. Điều kiện duy nhất này được đề cập trong tiêu chuẩn này.

Thiết bị chuyển dời để di chuyển nguyên liệu nhập và xuất của thiết bị phân tách hình thành một phần quan trọng của tiêu chuẩn này. Ngoài ra, có thể di chuyển nguyên liệu từ một thiết bị phân tách cố định đến thiết bị khác trong thùng vận chuyển.

Thiết kế và xây dựng phòng sạch, bao gồm các khía cạnh chung của vùng sạch, được đề cập trong TCVN 8664-4 (ISO 14644-4). Hình A.4 của TCVN 8664-4 (ISO 14644-4) minh họa các biện pháp khí động lực hoặc tràn không khí thường được sử dụng trong thiết bị phân tách công nghiệp đặc biệt, gọi là tủ hút và môi trường nhỏ. Môi trường nhỏ thường được sử dụng trong công nghiệp điện tử với các thùng vận chuyển, gọi là hộp, để cung cấp trạng thái gia công rất sạch. Áp dụng công nghệ rào cản sử dụng trong thiết bị phân tách công nghiệp đặc biệt gọi là bộ phân chia được chỉ ra ở Hình A.5 của TCVN 8664-4:2011 (ISO 14644-4:2001). Dụng cụ phân tách, thường gọi là hộp găng tay, chứa đồ đi kèm, được sử dụng trong các sản phẩm y tế hoặc công nghiệp hạt nhân để cung cấp sự bảo vệ người vận hành cũng như quá trình. Bộ phân lập có thể có thành cứng hoặc mềm phụ thuộc vào ứng dụng

TCVN 8664-7:2011

của nó. Thư mục tài liệu tham khảo có nêu các tài liệu công nghiệp đặc thù này. Tuy nhiên, trên quan điểm các khái niệm thống nhất, liên tục tồn tại sự phân chia giữa vận hành và người vận hành, trong khoảng từ hệ thống mở toàn phần đến hệ thống đóng kín toàn phần phụ thuộc vào ứng dụng. Tương tự, liên tục tồn tại đối với sự phòng ngừa.

Khái niệm thiết bị phân tách không giới hạn cho một ngành công nghiệp riêng, vì có nhiều ngành công nghiệp sử dụng công nghệ này cho các yêu cầu khác nhau. Do đó, tiêu chuẩn này cung cấp khái quát chung về các yêu cầu có liên quan.

**Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan –
Phần 7: Thiết bị phân tách (tủ hút, hộp đựng găng tay, cách ly và
môi trường nhỏ)**

Cleanrooms and associated controlled environments –

Part 7: Separative devices (clean air hoods, gloveboxes, isolators and mini-environments)

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu để thiết kế, xây dựng, lắp đặt, thử nghiệm và chứng nhận của thiết bị phân tách, trong đó đặc biệt là điểm khác biệt với phòng sạch như đã mô tả trong TCVN 8664-4 (ISO 14644-4) và TCVN 8664-5 (ISO 14644-5).

Tiêu chuẩn này tính đến những hạn chế sau:

- Các yêu cầu của người sử dụng đã được thoả thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp.
- Các yêu cầu áp dụng cụ thể.
- Các quá trình riêng được hoàn thành khi lắp đặt thiết bị phân tách không được quy định.
- Vấn đề phòng cháy, an toàn và quy định hiện hành khác không được xem xét riêng biệt, khi thích hợp phải áp dụng các quy định hiện hành của quốc gia và địa phương.

Tiêu chuẩn này không được áp dụng cho bộ thiết bị đầy đủ.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8664-1:2011 (ISO 14644-1:1999) *Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan – Phần 1: Phân loại độ sạch không khí.*

TCVN 8664-2:2011 (ISO 14644-2:2000) *Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan – Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật để thử nghiệm và theo dõi nhằm chứng minh sự phù hợp liên tục với TCVN... (ISO 14644-1).*

TCVN 8664-3:2011 (ISO 14644-3:2005) *Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan – Phần 3: Phương pháp thử*

TCVN 8664-7:2011

TCVN 8664- 4:2011 (ISO 14644-4:2001) Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan – Phần 4: Thiết kế, xây dựng và khởi động

ISO 10648-2:1994 Containment enclosure – Part 2: Classification according to leak tightness and associated checking methods (Vô bọc – Phần 2: Phân loại theo độ kín rò rỉ và phương pháp kiểm tra liên quan)

ISO 14698-1 Cleanrooms and associated controlled environments – Part 1: Biocontamination control – General principles and methods (Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan – Phần 1: Kiểm soát ô nhiễm sinh học – Nguyên tắc chung và các phương pháp)

ISO 14698-2 Cleanrooms and associated controlled environments – Part 2: Biocontamination control – Evaluation and interpretation of biocontamination data (Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan – Phần 2: Kiểm soát ô nhiễm sinh học – Đánh giá và biểu thị dữ liệu ô nhiễm sinh học)

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa đã nêu trong TCVN 8664-1 (ISO 14644-1), TCVN 8664-2 (ISO 14644-2) và TCVN 8664-4 (ISO 14644-4) và các thuật ngữ, định nghĩa sau đây

3.1

Thiết bị tiếp cận (access device)

Thiết bị để điều khiển quá trình, dụng cụ hoặc sản phẩm trong thiết bị phân tách

3.2

Giới hạn tác động (action level)

Giới hạn do người sử dụng cài đặt trong bối cảnh của các môi trường được kiểm soát, khi vượt quá yêu cầu can thiệp ngay, bao gồm khảo sát nguyên nhân và hành động khắc phục

3.3

Giới hạn báo động (alert level)

Giới hạn do người sử dụng cài đặt trong bối cảnh của các môi trường được kiểm soát, đưa ra cảnh báo sớm sự lệch hướng khỏi các trạng thái thông thường, khi vượt quá, phải tăng cường chú ý đến quá trình.

3.4

Rào cản (barrier)

Phương tiện sử dụng để tạo sự phân tách

3.5

Tốc độ xuyên thủng (breach velocity)

Tốc độ xuyên qua lỗ hổng dù để ngăn chặn chuyển động của vật theo chiều ngược với dòng chảy

3.6

Ngăn chặn (containment)

Trạng thái đạt được nhờ thiết bị phân tách có cấp bậc phân tách cao giữa người vận hành và sự vận hành

3.7

Khử ô nhiễm (decontamination)

Giảm chất vô ích đến một mức xác định

3.8

Găng tay dài (gauntlet)

Găng một mảnh bao phủ toàn bộ cánh tay

3.9

Găng tay (glove)

(của thiết bị phân tách) linh kiện của thiết bị tiếp cận để duy trì rào cản có hiệu quả khi cho phép bàn tay của người vận hành thọc vào thể tích đã bao kín của thiết bị phân tách

3.10

Lỗ tháo găng tay (glove port)

Vị trí gá lắp của găng, ống găng tay và găng tay dài

3.11

Hệ thống ống găng tay (glove sleeve system)

Thiết bị tiếp cận có thành phần phức tạp để duy trì rào cản có hiệu lực khi cho phép thay thế mảnh ống găng tay áo nối với mảnh cổ và găng tay

3.12

Áo cộc (half-suit)

Thiết bị tiếp cận để duy trì rào cản có hiệu quả khi cho phép phần đầu, thân và các cánh tay của người vận hành vào không gian làm việc của thiết bị phân tách

3.13

Tốc độ rò rỉ mỗi giờ (hourly leak rate)

R_h

Tỷ lệ rò rỉ mỗi giờ q của vỏ bao ngăn chặn trong trạng thái làm việc bình thường (áp suất và nhiệt độ) trên thể tích V của vỏ bao ngăn chặn đã đề cập

CHÚ THÍCH Tốc độ rò rỉ mỗi giờ được biểu thị bằng số nghịch đảo của giờ (h^{-1})

[ISO 10648-2:1994]

3.14

Rò rỉ (leak)

(của thiết bị phân tách) độ hao hụt được phát hiện bằng thử nghiệm dưới áp suất khác nhau sau khi hiệu chỉnh cho các điều kiện khí quyển

3.15

Bảo toàn áp suất (pressure integrity)

Khả năng cung cấp có thể định lượng tốc độ rò rỉ áp suất có thể lặp lại trong các điều kiện thử

3.16

Ký hiệu phân tách (separation descriptor)

[A_a:B_b]

Tóm tắt rút gọn bằng số về sự khác nhau trong phân loại độ sạch giữa hai vùng như đã đảm bảo bằng một thiết bị phân tách trong các điều kiện thử đã quy định, trong đó

A là cấp ISO bên trong thiết bị;

a là kích thước hạt tại đó A được đo lường;

B là cấp ISO bên ngoài thiết bị;

b là kích thước hạt tại đó B được đo lường.

3.17

Thiết bị phân tách (separative device)

Thiết bị sử dụng các phương tiện xây dựng và hoạt động để tạo ra các mức độ đảm bảo phân tách giữa bên trong và bên ngoài của một thể tích xác định

CHÚ THÍCH Một số ví dụ về thiết bị phân tách của ngành công nghiệp riêng là tủ hút, bao ngăn chặn, hộp găng tay, bộ cách ly và môi trường nhỏ.

3.18

Thiết bị chuyển đổi (transfer device)

Tác động cơ giới chuyển động của vật liệu nhập hoặc xuất của thiết bị phân tách khi giảm thiểu nhập hoặc xuất của chất không mong muốn

4 Yêu cầu

Thông tin sau đây phải được xác định, thoả thuận và lập thành văn bản giữa khách hàng và nhà cung cấp:

- số, ngày tháng xuất bản và soát xét tiêu chuẩn này;
- vai trò đã thiết lập của các bên liên quan khác đến dự án (ví dụ tư vấn, thiết kế, cơ quan chịu trách nhiệm pháp luật, tổ chức dịch vụ);
- mục đích dự kiến chung của thiết bị, các hoạt động đã lập kế hoạch và mọi ép buộc do các yêu cầu vận hành, ví dụ tính tương thích của vật liệu, dư lượng và nước thải;
- độ tin cậy và tính khả thi;
- khi thích hợp, phân tích mọi nguy cơ có thể áp dụng;

CHÚ THÍCH Các phương pháp HACCP, HAZOP, FMEA, FTA hoặc tương tự^[23] tìm thấy đều thích hợp;

- Cấp độ sạch trong không khí đã yêu cầu hoặc các yêu cầu về độ sạch phù hợp với TCVN 8664-1 (ISO 14644-1) và TCVN 8664-2 (ISO 14644-2). Khi thích hợp, phải xem xét ô nhiễm phân tử trong không khí^{[18][19]}.

- g) các trạng thái vận hành đã quy định (ví dụ trạng thái thành lập, nghỉ, hoạt động) [xem TCVN 8664-1 (ISO 14644-1)] và thời gian phục hồi (ví dụ bảo dưỡng, làm sạch, .v.v.);
- h) khi thích hợp, mô tả sự phân tách đã quy định⁽²⁵⁾:
- i) nếu thiết bị phụ thuộc vào chênh áp, độ chênh áp phải được theo dõi và báo động liên tục trong một số ứng dụng;
- j) khi thích hợp, tốc độ rò rỉ mỗi giờ phải quy định (ví dụ về phương pháp luận, xem Phụ lục E);
- k) các thông số hoạt động khác, bao gồm:
 - 1) điểm thử,
 - 2) giới hạn báo động và giới hạn tác động đo được để đảm bảo sự phù hợp.
 - 3) phương pháp thử;
- l) khái niệm kiểm soát ô nhiễm, gồm thiết lập lắp đặt, vận hành và tiêu chuẩn về tính năng;
- m) các phương pháp yêu cầu về đo lường, vị trí lấy mẫu, kiểm soát, theo dõi và tài liệu;
- n) phương thức nhập hoặc xuất của thiết bị phân tách và thiết bị, máy móc, nhà cung cấp và nhân viên có liên quan vào trong môi trường được kiểm soát cần thiết khi:
 - 1) lắp đặt,
 - 2) đưa vào hoạt động,
 - 3) vận hành,
 - 4) bảo dưỡng;
- o) bố trí và cấu hình của lắp đặt
- p) kích thước tối hạn, các hạn chế trọng lượng và khối lượng, bao gồm trọng lượng và khối lượng liên quan tới không gian có sẵn;
- q) các yêu cầu quá trình ảnh hưởng đến lắp đặt;
- r) liệt kê thiết bị với các yêu cầu tiện ích;
- s) các yêu cầu bảo dưỡng của lắp đặt;
- t) trách nhiệm về chuẩn bị, công nhận, thi công, giám sát, hồ sơ, công bố tiêu chí, cơ sở thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, đào tạo, đưa vào hoạt động và xác nhận chất lượng, bao gồm tính năng, bằng chứng và biên bản thử nghiệm;
- u) nhận biết và đánh giá các ảnh hưởng môi trường bên ngoài;
- v) thông tin bổ sung yêu cầu do ứng dụng riêng và các yêu cầu trong các Điều 5, 6, 7 và 8 của tiêu chuẩn này;
- w) sự phù hợp với quy chuẩn địa phương.

5 Thiết kế và xây dựng

- 5.1 Thiết kế phải gồm khả năng hỗ trợ đánh giá chất lượng và phù hợp với các yêu cầu quy chuẩn.
- 5.2 Thiết kế thiết bị phân tách phải bảo vệ quá trình, người vận hành hoặc bên thứ ba khỏi sự tạp nhiễm phù hợp với hoạt động đang thực hiện.
- 5.3 Phải xem xét biện pháp phân tách (xem Phụ lục A). Khi có thể áp dụng phải thực hiện mô tả phân tách.
- Phải chú ý rủi ro của các rò rỉ.
- 5.4 Phải xem xét hư hỏng, các quy trình và hệ thống phụ thuộc liên quan với ứng dụng của thiết bị phân tách (xem Phụ lục B).
- 5.5 Phải xem xét thiết bị tiếp cận và thiết bị chuyển đổi (xem Phụ lục C và D).
- 5.6 Thiết bị phân tách phải được thiết kế an toàn và hiệu quả để tiếp cận dễ dàng tới các bề mặt bên trong và vùng làm việc với dự kiến về thực hiện quá trình.
- 5.7 Thiết bị tiếp cận phải được giảm thiểu kích thước và số lượng phù hợp với việc vận hành, làm sạch và bảo dưỡng. (Xem Điều 6).
- 5.8 Phải xem xét độ chênh áp làm việc, bao gồm các độ chêch.
- 5.9 Phải tính đến việc kiểm tra tốc độ rò rỉ mỗi giờ, khi có thể áp dụng (xem Phụ lục A). Phải thực hiện các tính toán về thiết bị phân tách cứng hoặc mềm nếu yêu cầu xác định số lượng tốc độ rò rỉ.
- 5.10 Những ảnh hưởng bên ngoài, ví dụ dòng không khí, độ rung và độ chênh áp, phải được xem xét để tránh các tác động bất lợi về tính toàn vẹn và chức năng.
- 5.11 Khi thích hợp, phải tiến hành phân tích nguy cơ [xem 4 e)].
- 5.12 Các điều khoản về làm sạch và khử ô nhiễm, bao gồm khả năng thải loại thiết bị hoặc các linh kiện của nó phải là một phần của tiêu chuẩn thiết kế.
- 5.13 Phải có phương tiện thử thiết lập và các báo động thích hợp.
- 5.14 Thiết bị chuyển đổi phải phù hợp với quá trình và hoạt động thường xuyên.
- 5.15 Quá trình lọc phải thích hợp cho ứng dụng.
- 5.16 Tốc độ thể tích dòng phải thích hợp để ứng dụng.
- 5.17 Chất thải phải trải qua xử lý khi thích hợp.
- 5.18 Khi có thể, việc bảo dưỡng các hạng mục phải ở bên ngoài thiết bị phân tách.
- 5.19 Vật liệu sử dụng trong xây dựng thiết bị phân tách, gồm các vật liệu làm kín, quạt, hệ thống thông gió, đường ống và lắp đặt liên quan phải tương thích về cơ và hoá với quá trình sử dụng dự kiến, xử lý vật liệu, ứng dụng và các phương pháp khử ô nhiễm. Phải xem xét bảo vệ chống ăn mòn và phân hủy trong sử dụng lâu dài. Khi thích hợp phải xem xét các vật liệu xây dựng chịu nhiệt và chống cháy (xem Phụ lục B). Khi thích hợp, các vật liệu đã sử dụng phải được kiểm tra về đặc trưng

nhiệt, sự hấp thụ và đặc tính khi thải. Vật liệu đã chọn cho băng quan sát phải được thử và xác nhận để duy trì không bị nhầm lẫn và chịu được những thay đổi ngăn cản tầm nhìn rõ.

6 Thiết bị tiếp cận

6.1 Sử dụng

Dụng cụ tiếp cận được sử dụng cho các quá trình điều khiển, các sản phẩm và dụng cụ trong phạm vi thiết bị phân tách. Thao tác đạt được bằng vận hành thủ công hoặc xử lý bằng máy.

6.2 Thao tác thủ công

6.2.1 Dụng cụ để thao tác thủ công

Người vận hành điều khiển các dụng cụ thao tác thủ công gồm:

- a) găng tay dài;
- b) hệ thống găng tay (ví dụ tay áo, vòng cổ tay và găng tay);
- c) áo cộc và dụng cụ tương tự cho phép với ra khoảng cách xa;
- d) bộ điều khiển từ xa.

Khi sử dụng áo cộc phải tham khảo tiêu chuẩn thích hợp.

Khi có thể, phải xem xét để ra các thiết bị điều khiển thay thế để giảm thiểu số lỗ trống xuyên qua cấu trúc của thiết bị phân tách.

6.2.2 Găng tay dài, hệ thống găng tay, áo cộc

6.2.2.1 Khi sử dụng găng tay dài, hệ thống găng tay và áo cộc, các loại này của hệ thống thiết bị tiếp cận màng linh hoạt phải được thiết kế và chế tạo cho phép thay thế găng tay không làm thủng thiết bị phân tách (xem Phụ lục C). Các hệ thống này không được duy trì ô nhiễm phân tử, do đó phải xem xét hệ thống thay thế cho những áp dụng yêu cầu ô nhiễm phân tử.

6.2.2.2 Cổ găng và dụng cụ vòng cổ tay phải được thiết kế để dễ thay đổi, thử nghiệm tinh toàn vẹn và an toàn trong hoạt động.

6.2.2.3 Phải cân nhắc tiêu chí lựa chọn sau đây trong việc chọn vật liệu găng tay dài, tay áo và hệ thống áo cộc, đây là vấn đề quan trọng trong duy trì sự phân tách:

- a) vật liệu và dụng cụ được xử lý trong phạm vi thiết bị phân tách;
- b) giới hạn nhiệt độ của vật liệu găng;
- c) khả năng ngấm có thể chấp nhận;
- d) chống chịu hóa chất hoặc độ bền cơ, hoặc cả hai;
- e) độ hấp phụ và khử hấp phụ hóa chất;
- f) tuổi thọ và thời hạn sử dụng của vật liệu;

- g) chênh áp, bao gồm độ chênh tạm thời (áp suất vận hành và áp suất bắt thường);
- h) các thao tác được thực hiện.

6.2.3 Điều khiển từ xa

Hệ thống điều khiển từ xa gồm các liên kết cơ học hoặc cơ cấu tự động giữa bàn tay và cánh tay của người vận hành tới hệ thống vận động cơ giới trong phạm vi các thiết bị phân tách được thiết kế cho các ứng dụng riêng.

6.3 Xử lý bằng người máy

Xử lý bằng người máy gồm các hệ thống tự động hóa được thiết kế để các vật liệu vận động trong một thiết bị phân tách tuân theo trình tự quá trình đối với các ứng dụng riêng.

7 Thiết bị chuyển dời

7.1 Sử dụng

Thiết bị chuyển dời không làm giảm bớt tính năng của thiết bị phân tách. Trong các ứng dụng riêng, các thiết bị chuyển dời trở nên quan trọng trong việc duy trì sự toàn vẹn của thiết bị hoặc quá trình. Một số thiết bị chuyển dời được sử dụng như các thiết bị phân tách độc lập.

7.2 Lựa chọn

Lựa chọn thiết bị chuyển dời phải dựa trên cơ sở mức độ phân chia đã yêu cầu bởi ứng dụng. Tốc độ rò rỉ mỗi giờ của thiết bị chuyển dời phải không lớn hơn tốc độ rò rỉ mỗi giờ của thiết bị phân tách mà thiết bị chuyển tiếp phục vụ. Thiết bị chuyển dời sẽ giảm thiểu chuyển dời của chất không mong muốn. Biểu đồ phác thảo và mô tả các kiểu hợp lý của thiết bị chuyển dời được nêu trong Phụ lục D. Các biểu đồ này chỉ là những ví dụ minh họa các cấu hình hợp lý.

7.3 Thiết kế dự phòng để đảm bảo an toàn

Trong trường hợp sự cố năng lượng, các thiết bị chuyển dời có cơ cấu khoá liên động điện để phòng ngừa tiếp cận qua thiết bị chuyển dời.

8 Định vị và lắp đặt

8.1 Phân loại phòng sạch của phòng thiết bị phân tách phụ thuộc vào ứng dụng, thiết kế và khả năng vận hành của thiết bị phân tách. Phải tham khảo TCVN 8664-4 (ISO 14644-4).

8.2 Phải xem xét sự thích hợp của các điểm sau đây:

- a) phân loại không khí của phòng TCVN 8664-1 (ISO 14644-1);
- b) vận hành an toàn và hiệu quả;
- c) bảo dưỡng;
- d) độ đặc của vật liệu;
- e) mọi nguy hiểm của quá trình;

- f) các nguy hiểm của sản phẩm phụ;
- g) ô nhiễm chéo tiềm ẩn;
- h) các chất thải;
- i) mọi yêu cầu pháp lý bắt buộc.

9 Thử nghiệm và phê chuẩn

9.1 Quy định chung

9.1.1 Lựa chọn quy trình thử phụ thuộc vào địa điểm, thiết kế, cấu hình và ứng dụng của thiết bị phân tách.

9.1.2 Nếu nguồn cung cấp không khí và hệ thống thải là một phần tích hợp của thiết bị phân tách, hệ thống này cũng phải được thử.

9.1.3 Trong một số trường hợp, độ sạch của không khí trong thiết bị phân tách không đo được theo TCVN 8664-1 (ISO 14644-1). Do đó yêu cầu quy trình thử thay thế.

Ví dụ 1 Thử nghiệm ô nhiễm phân tử^{[18][19]}.

Ví dụ 2 Thử nghiệm ô nhiễm hạt bè mặt^[30].

9.1.4 Các điều kiện nhất định hoặc trạng thái vận hành (ví dụ vật liệu có bụi bám, vật liệu khí thải, hoặc cả hai loại vật liệu) có thể không cho phép lấy mẫu hạt trong quá trình vận hành hoặc gây ra nguy hiểm. Các trạng thái thay thế (ví dụ trước và sau khi vận hành, nhưng vẫn ở trong trạng thái vận hành) có thể cần lấy mẫu để xác định khả năng ô nhiễm bên trong.

9.1.5 Trong trường hợp thiết bị phân tách thể tích nhỏ, phải tính đến ảnh hưởng rủi ro tồn tại bão toàn áp suất và ô nhiễm hạt/ô nhiễm sinh học trong không khí do tốc độ dòng không khí mẫu của dụng cụ lấy mẫu không khí, nếu tốc độ dòng không khí mẫu của thiết bị tương tự tốc độ dòng không khí của thiết bị phân tách.

9.1.6 Các thông số thử thích hợp phải được sự thoả thuận của khách hàng và nhà cung cấp.

9.1.7 Sự thử nghiệm và chứng nhận thiết bị phân tách và thiết bị phụ trợ phải được thực hiện theo tài liệu tham khảo TCVN 8664-1 (ISO 14644-1), TCVN 8664-2 (ISO 14644-2), TCVN 8664-3 (ISO 14644-3) và TCVN 8664-4 (ISO 14644-4). Trong tiêu chuẩn này đã nêu hướng dẫn trong các phụ lục.

9.2 Thử lỗ thủng của găng tay

Khi thích hợp, đo dòng không khí qua lỗ tháo găng tay hở bằng cách đặt một thiết bị đo gió tại tâm của lỗ tháo găng. Tốc độ phải được sự thoả thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp (giá trị hướng dẫn là 0,5 m/s).

9.3 Chênh áp vận hành

9.3.1 Phải thử chênh áp trong trạng thái nghỉ hoặc trạng thái vận hành.

9.3.2 Khi thiết bị phụ thuộc vào chênh áp, phải theo dõi và báo động liên tục độ chênh áp.

9.4 Thử nghiệm rò rỉ

9.4.1 Khi thích hợp, phải thực hiện phép thử rò rỉ. Hướng dẫn được nêu trong Phụ lục E và F.

CHÚ THÍCH Thử nghiệm sự toàn vẹn trên một số thiết bị phân tách hoạt động khép kín trong áp suất khí quyển (nhỏ hơn 1000 Pa) yêu cầu quy trình chi tiết và thiết bị thử nhạy để xác lập định lượng tốc độ rò rỉ. Kết quả rò rỉ xác định có thể chấp nhận cho các ứng dụng dự kiến (xem Phụ lục A).

9.4.2 Khi thích hợp, phải tiến hành thử rò rỉ cảm ứng. Hướng dẫn được nêu trong Phụ lục E.

CHÚ THÍCH Rò rỉ cảm ứng có thể xuất hiện khi tốc độ chuyển qua vòi phun tạo ra suy giảm áp suất và cảm ứng dòng đảo ngược qua vòi phun (hiệu ứng Venturi). Các thiết bị hoạt động tại chênh áp thấp có thể bị tổn thương do rò rỉ cảm ứng. Tương tự, thiết bị sử dụng quá áp hoặc quá dòng để giảm thiểu hoặc phòng ngừa sự chuyển tiếp các chất vô ích có thể là rủi ro từ rò rỉ cảm ứng khi hoạt động trong thời gian ngắn như ví dụ găng tay đưa vào hoặc tháo ra.

9.5 Thử nghiệm định kỳ

9.5.1 Phải thực hiện thử nghiệm theo 9.5.2 và 9.5.3 và TCVN 8664-1 (ISO 14644-1), TCVN 8664-2 (ISO 14644-2), ISO 14698-1 và ISO 14698-2.

9.5.2 Các phép thử và kiểm tra là hàm số của ứng dụng và hệ thống thiết bị đo đạc/phát hiện. Các phép thử thường quy phải được xác lập và ghi lại để so sánh với các yêu cầu bảo dưỡng phòng ngừa.

9.5.3 Các khuyến nghị sau đây để thử nghiệm:

a) thử nghiệm áo cộc/găng tay

- 1) khi đưa vào hoạt động,
- 2) trước và sau khi hoàn tất công việc,
- 3) sau khi thay găng tay/ống găng tay;

b) thử nghiệm áp suất

- 1) khi đưa vào hoạt động,
- 2) sau khi có thay đổi thông số dòng không khí hoặc áp suất lọc,
- 3) sau khi tác động bảo dưỡng lớp vỏ thiết bị phân tách hoặc dụng cụ kiểm tra áp suất;

c) thử nghiệm cảm ứng khi đưa vào hoạt động;

d) thử nghiệm dụng cụ đo và hệ thống báo động


- 1) khi đưa vào hoạt động,
- 2) sau khi tác động bảo dưỡng hệ thống kiểm soát;
- 3) tại tần số do nhà sản xuất hướng dẫn ra lệnh;
- 4) các thời kỳ xác định trước phù hợp với yêu cầu sử dụng và vận hành.

Phụ lục A

(tham khảo)

Khái niệm phân tách liên tục

Thiết bị phân tách sử dụng phương tiện vật lý, phương tiện khí động học, hoặc cả hai để tạo ra các mức phân tách cải thiện giữa bên trong và bên ngoài một thể tích xác định. Phương tiện phân tách vật lý có thể bao gồm cả hai rào cản cứng hoặc mềm. Phương tiện khí động học bao gồm dòng không khí/khí có hoặc không có lọc. Nhìn chung, đảm bảo duy trì sự phân tách gia tăng với độ nghiêm ngặt của phân tách vật lý, như nêu trong sơ đồ trong Hình A.1. Ví dụ về các loại thông thường của thiết bị phân tách đối với ứng dụng khác nhau được nêu trong Bảng A.1. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh là không có mối quan hệ trực tiếp giữa cấp độ sạch hạt trong không khí, như đã xác định trong TCVN 8664-1 (ISO 14644-1), và vị trí của thiết bị phân tách trong phân chia liên tục. Hai biện pháp phân chia này là ký hiệu phân chia và tốc độ rò rỉ mỗi giờ (bảo toàn áp suất). Ký hiệu phân chia $[A_a:B_b]$ là biện pháp thuận tiện khi tốc độ rò rỉ mỗi giờ không thích hợp^[25]. Hệ thống phân loại bốn mức của tốc độ rò rỉ mỗi giờ (R_n) đã nêu trong ISO 10648-2. Phân loại ISO 10648-2 thường được áp dụng cho thiết bị có rào cản vật lý cứng. Được biết là có những tồn tại chồng chéo với TCVN 8664-4 (ISO 14644-4) cụ thể với ba hạng mục đầu tiên trong Hình A.1.



Hình A.1 – Sơ đồ minh họa sự phân chia liên tục tăng cường đảm bảo duy trì phân chia các khoảng phân chia từ phương tiện khí động học đến phương tiện vật lý với cách tiếp cận phân chia chồng chéo

Bảng A.1 – Phân tách liên tục

Phương pháp phân tách	Phương tiện	Mô tả thiết bị	Ví dụ từ ngữ thường sử dụng và từ đồng nghĩa
Hạn chế không khí tràn	Phương tiện khí động học –	Hở – không che màn hoặc lưới. Người vận hành được trang bị y phục phòng sạch và găng tay có thể rời thiết bị để tiếp cận và chuyển tiếp. Vùng sạch có áp suất dương	Thiết bị làm sạch không khí, tủ hút dòng chảy thành lớp, tủ hút không khí sạch
Hạn chế không khí tràn	Khí động học và vật lý	Tiếp cận bị hạn chế một phần bởi màn hoặc lưới che	Tủ hút dòng chảy thành lớp, tủ hút không khí sạch, tủ hút không khí trực tiếp, trạm làm sạch
Khép kín danh nghĩa – không có khả năng vận hành môi trường hạn chế/được kiểm soát	Khí động học và vật lý	Khép kín danh nghĩa; có thể kết hợp với thiết bị tiếp cận và thiết bị chuyên dời	Thiết bị điểm đỗ đầy, đỗ đầy đường hầm
Khép kín danh nghĩa – có khả năng vận hành môi trường hạn chế/được kiểm soát – kiểu đơn hoặc kép	Khí động học và vật lý	Cấp lớn của phân chia vật lý trong thiết kế. Có khả năng vận hành trong môi trường được kiểm soát / hạn chế	Đỗ đầy đường hầm, thiết bị điểm đỗ đầy, đường hầm dòng chảy thành lớp, tủ sấy tiệt khuẩn, môi trường nhỏ cho điện tử
Bảo toàn áp suất khép kín/không xác định – tính năng có thể là tốc độ rò rỉ mỗi giờ hoặc là thông số khác	Vật lý	Thiết bị khép kín có độ nguyên vẹn không xác định. Có thể có tường bằng màng mềm	Bộ phân tách, túi găng, kiểm soát chuyên tiếp bột hoặc phễu, bộ phân tách màng mềm/áo cộc, môi trường nhỏ cho điện tử
Bảo toàn áp suất thấp/võ tốc độ rò rỉ mỗi giờ cao – áp suất vận hành dương hoặc âm	Vật lý	Cấu trúc cứng cho phép thử bảo toàn áp suất của tốc độ rò rỉ. Có thể vận hành ở áp suất âm	Bộ phân tách, hộp găng, kiểm soát chuyên tiếp bột hoặc phễu, bộ phân tách nhà thử động vật, bộ phân tách dụng cụ đo sinh hoá, lớp vỏ phòng ngừa
Bảo toàn áp suất trung bình/võ tốc độ rò rỉ mỗi giờ trung bình – áp suất vận hành dương hoặc âm	Vật lý	Bảo toàn áp suất trung bình	Bộ phân tách, hộp găng; lớp vỏ phòng ngừa
Bảo toàn áp suất cao/võ tốc độ rò rỉ mỗi giờ thấp – áp suất vận hành dương hoặc âm	Vật lý	Bảo toàn áp suất cao, vận hành chân không và khí tro, duy trì mức phân tử	Bộ phân tách, hộp găng, hộp găng hạt nhân, lớp vỏ phòng ngừa phân tử thấp
CHÚ THÍCH 1 Các ví dụ không phác họa đặc tính kỹ thuật hoặc các khuyến nghị.			
CHÚ THÍCH 2 Ranh giới các thiết bị có thể chồng chéo.			

Các thiết bị phân tách kiểu kép thường có cấp bậc lớn về vận hành vật lý trong thiết kế của chúng, và có thể có khả năng vận hành trong môi trường hở hoặc hạn chế trong các chu kỳ vận hành riêng.

Không khí/khí được cung cấp cho thiết bị phân tách phải có số lượng đủ phù hợp với một hoặc nhiều cấp đã mô tả trong TCVN 8664-1 (ISO 14644-1). Cấu hình của dòng không khí cung cấp phải được ứng dụng riêng.

Cả hai trạng thái động và tĩnh phải được quy định với những lưu ý:

- a) độ sạch của không khí yêu cầu trong thiết bị phân tách,
- b) tốc độ rò rỉ mỗi giờ hoặc mô tả hoạt động, hoặc cả hai,
- c) vật liệu đi vào (thiết bị chuyển dời),
- d) vật liệu đi ra (thiết bị chuyển dời).

Phụ lục B

(tham khảo)

Hệ thống xử lý không khí và hệ thống khí

B.1 Quy định chung

B.1.1 Thông thường để bảo vệ hệ thống chiết hoặc thải bằng cách thay thế bộ lọc an toàn đã lắp ở bên trong.

B.1.2 Có thể tránh quá áp trong thiết bị phân tách bằng cách sử dụng thiết bị giảm áp đỗ dầu. Bộ xả của thiết bị giảm áp được nối với hệ thống khí thải.

B.2 Hệ thống xử lý không khí

B.2.1 Hệ thống xử lý không khí của thiết bị phân tách được yêu cầu để có khả năng cung cấp hoặc chiết tách thể tích không khí đủ cho hoặc từ một thiết bị phân tách qua các bộ lọc đã lắp đặt và hệ thống ống dẫn của thiết bị.

B.2.2 Hệ thống xử lý không khí phải có khả năng thực hiện các chức năng sau đây:

a) Tách riêng thiết bị phân tách bằng các van hoặc tấm bịt kín ở đầu và cuối dòng của đầu vào và đầu ra lọc an toàn, khử ô nhiễm/tiệt khuẩn/hệ thống vệ sinh/tẩy trùng và các mục đích thử nghiệm độ nguyên vẹn;

CHÚ THÍCH Điều này không áp dụng cho thiết bị phân tách đỗ tràn không khí không giới hạn, đỗ tràn không khí có giới hạn và khép kín danh nghĩa.

b) cho phép kết nối và mọi dữ liệu để xử lý không khí;

c) thích ứng với độ sụt áp ban đầu và độ sụt áp cuối cùng của hệ thống chung, cho phép để bộ lọc mang tải;

d) thay thế các bộ lọc có khả năng ô nhiễm qua hoạt động thay thế bộ lọc để đảm bảo các bộ lọc đã ô nhiễm được thay thế an toàn. Điều khoản bảo vệ người vận hành và bên thứ ba là rất cần thiết;

e) cung cấp toàn bộ các bộ lọc và các dấu ấn liên quan cùng các biện pháp thử nghiệm bình phun;

f) có các bộ lọc thử cấp HEPA/ULPA cho mọi không khí tuần hoàn;

g) có dụng cụ đo để chỉ thị thiết bị phân tách đang hoạt động áp lực/sụt áp và các điều khoản về bảo động sự cố của quạt/quạt gió;

h) nếu yêu cầu, phải có cổng lấy mẫu hạt để có thể xác định định lượng không khí đã lấy mẫu trong thiết bị phân tách và thiết bị chuyển dời;

i) duy trì hệ thống chiết tách của thiết bị phân tách trong áp lực âm;

j) đảm bảo, trong trường hợp mất găng tay và bảo động, năng lực của dòng không khí có tốc độ tối thiểu để cung cấp bảo vệ cho người vận hành hoặc sản phẩm.

k) phù hợp với các thiết bị hoặc dụng cụ khác theo yêu cầu của các quy định hiện hành của địa phương.

B.3 Hệ thống khí

B.3.1 Giới thiệu

Thiết bị phân tách có độ bão toàn áp suất cao thường được yêu cầu cho các mức phân tử cần thiết để ứng dụng kỹ khí hoặc độ ẩm thấp. Hệ thống khí trợ chỉ được sử dụng với những lưu ý đặc biệt và chỉ trong thiết bị được thiết kế cho các ứng dụng của chúng. Các khí trợ có thể huỷ diệt bằng cách làm ngạt. Hệ thống khí “dùng một lần” hoặc tuần hoàn.

B.3.2 Hệ thống khí trợ

Thiết bị phân tách khí trợ có thể tạo ra môi trường hoàn toàn không có oxy và ẩm. Ba loại khí chủ yếu được sử dụng chung và dễ chi phí, là

- a) nitơ;
- b) hêli;
- c) argon.

Các ứng dụng của hệ thống khí trợ là khác nhau và có dải rộng.

B.3.3 Khí chủ động

Khí chủ động, ví dụ ozon, peoxit hydro, dioxit clo, axit peraxetic và hơi nước, có thể sử dụng cho mục đích khử ô nhiễm^{[24][31]}.

B.3.4 Hệ thống khí dùng một lần

Hệ thống khí dùng một lần cấp dòng khí chuyển qua thiết bị phân tách không có sự tuần hoàn khép kín của khí. Khí từ chai hoặc hệ thống lưu trữ phải được giảm áp trước khi dẫn nạp vào bộ điều chỉnh dòng. Từ bộ điều chỉnh dòng, khí được hệ thống ống dẫn tới van đầu vào và bộ tạo xoáy hoặc đầu phân phổi khí lắp ở bên ngoài thiết bị phân tách. Khí được xoáy đến điểm xa nhất của thiết bị phân tách trước khi thoát qua van rút để xả thải.

B.3.5 Hệ thống khí trợ tuần hoàn khép kín

Hệ thống khí trợ tuần hoàn khép kín có thể gồm các thành phần sau:


- a) bơm tuần hoàn;
- b) cột xúc tác;
- c) cột phân tử;
- d) bơm chân không;
- e) cột bảo vệ (tuỳ chọn);
- f) bộ lọc đầu vào;
- g) các van liên kết;
- h) nạp khí;
- i) hệ thống sửa đổi khí;
- j) hệ thống thoát khí;
- k) bộ trao đổi nhiệt;

- l) máy đo độ ẩm;
- m) máy đo oxy;
- n) đồng hồ đo áp suất.

Bơm được dùng để tuần hoàn khí. Khí được chuyển qua bộ lọc đầu vào, van cách ly đầu vào bộ xoáy vào thiết bị phân tách, tương tự đến hệ thống sử dụng một lần. Sự trở lại từ thiết bị phân tách qua bộ lọc HEPA và van cách ly tới cột phân tử, cột xúc tác, hoặc cả hai. Nếu các chất hòa tan hoặc chất khác được giải phóng, bơm hút và các cột dịch vụ phải được bảo vệ bằng cột bảo vệ có chứa ví dụ than hoạt tính hoặc chất hấp phụ thích hợp. Thông thường thực tế là mỗi loại được lắp hai cột, một cột sử dụng và một cột sửa đổi. Cột phân tử được sửa đổi cách làm nóng và tạo chân không thấp. Cột xúc tác được làm nóng và thanh lọc bằng hỗn hợp khí halogen/trơ. Áp lực thiết bị phân tách được duy trì bằng hệ thống nạp khí liên kết với công tắc hạ áp để theo dõi áp lực của thiết bị phân tách. Hệ thống giảm áp yêu cầu cho quá áp. Thiết bị chuyển đổi phải là cấp B2 thích hợp với Phụ lục D.

B.3.6 Cơ cấu giảm áp

Cơ cấu giảm áp cho phép thay đổi thể tích nhanh (ví dụ lồng vào găng tay) để tạo bong bóng qua bộ lắp ráp giảm áp không vi phạm môi trường khí trơ (xem Hình B.1).



CHÚ ĐÁN

- 1 cuồi bồng
- 2 từ bộ lọc HEPA
- 3 mức dầu

Hình B.1 – Bộ lắp ráp giảm áp

Phụ lục C

(tham khảo)

Thiết bị tiếp cận**C.1 Phạm vi áp dụng**

Phụ lục này dự kiến để hướng dẫn thông thường nhưng không đề cập hết mọi khía cạnh. Ứng dụng của phụ lục này chỉ giới hạn cho găng tay, găng tay dài, hệ thống bọc ngoài găng tay và áo cộc. Găng tay có xu hướng hình thành liên kết yếu nhất trong bảo toàn áp suất của thiết bị phân tách. Việc bảo vệ người vận hành và sản phẩm được giới hạn bởi sự lựa chọn hệ thống găng tay và vật liệu găng tay.

C.2 Nguyên liệu găng tay

Nguyên liệu găng tay phải thích hợp cho ứng dụng và quá trình. Bàn liệt kê sau đây về các vật liệu để xuất hướng dẫn những nét chính nhưng không đầy đủ. Do có phát triển các nguyên liệu mới, bàn liệt kê này có thể mở rộng. Để có thông tin đầy đủ, phải hỏi ý kiến của nhà sản xuất găng tay.

a) Latex, cao su thiên nhiên hoặc cis-1,4-polyisoprene

Latex, cao su thiên nhiên hoặc cis-1,4-polyisoprene là phù hợp trong trường hợp cần các tính chất cơ học tốt và có độ mềm dẻo lớn. Tuy nhiên, các hạt latex không thấm khí, mất phẩm chất tự nhiên trong ozon, không có tính chống cháy, hydrocacbon và các muối oxy hoá, ít chống chịu với este, axit và kiềm. Phải xem xét tiềm năng các phản ứng đe dọa sự sống.

b) Polycloroprene hoặc poly(2-chloro-1,3-butadiene)

Polychloroprene hoặc poly(2-chloro-1,3-butadiene) là khuyến cáo đặc biệt khi cần tính chống chịu tốt với dầu và mỡ nhòn. Clooperen bị tự huỷ, tức là khi nguồn mồi lửa bị loại bỏ nó sớm bị cháy tiếp tục. Polycloroprene có tính chống chịu cao với ozon, tia sáng cực tím, axit và bazơ đậm đặc, và các chất oxi hoá mạnh.

Các hạt polycloroprene là không phù hợp khi làm việc với hydrocacbon, halogen và este.

c) Cao su nitrile hoặc đồng polyme của butadien và acrylonitrile.

Cao su nitrile hoặc đồng polyme của butadien và acrylonitrile được giới thiệu khi yêu cầu chống chịu tốt với các dung môi. Các hạt nitrile đứng vững tốt với aliphatic hydrocacbon và các hợp chất hydroxyl.

d) Poly(vinyl clorua)

Mặc dù chất dẻo, poly(vinyl clorua) có tính đan hồi nhát định và được giới thiệu đối với tinh chất điện tốt và chống chịu với các chất hoá học.

e) Polyetylen clorosulfua

Polyetylen clorosulfua chống chịu rất tốt với H_2O_2 và màu trắng của nó cho phép kiểm tra tốt bằng mắt thường. Cũng như các vật liệu khác có tính chống chịu với H_2O_2 .

C.3 Găng tay nhiều lớp

C.3.1 Để cải thiện tính không thấm khí, găng tay nhiều lớp được làm bằng polycloroprene kiềm, một lớp cao su butyl và một lớp ngoài của polycloroprene. Găng tay kết quả sở hữu được tất cả chất lượng công nghệ của polycloroprene nhưng thấm khí nhiều hơn do có lớp butyl.

C.3.2 Trong trường hợp đặc biệt khi không đủ sức chống chịu với chất oxy hoá mạnh, găng tay polycloroprene có thể phủ lớp bảo vệ clorosulfonat polycloroprene kiềm. Clorosulfonat polycloroprene sẽ cung cấp khả năng bảo vệ chống chịu tất cả các chất oxy hoá mạnh.

C.3.3 Trong trường hợp sử dụng các điều kiện nghiêm ngặt, polycloroprene có thể được phủ bằng fluoroelastomer terpolymer, có tính chống chịu rất tốt đối với dầu, dầu nhớt, hầu hết các axit vô cơ và nhiều hydrocarbon aliphatic và aromatic (ví dụ tetrachlorua cacbon,toluen,benzen và xylen).

C.3.4 Poly(vinyl clorua) mang chỉ cung cấp màng che chắn bức xạ ion. Loại găng này, yêu cầu xử lý tinh tế, có độ mòn thông thường như găng tay bên ngoài hoặc găng tay bên trong.

C.4 Kích thước găng tay

C.4.1 Quy định chung

Găng tay thiết bị phân tách được làm theo dài kích thước chuẩn. Nếu một vài người vận hành được yêu cầu làm việc trên cùng một thiết bị, kích thước được chọn theo bàn tay lớn nhất.

Khi một số người vận hành sử dụng cùng một găng tay, phải xem xét về vấn đề vệ sinh.

C.4.2 Chiều dài của găng hoặc ống găng tay

Chiều dài găng được chọn theo chiều sâu của thiết bị phân tách. Chiều dài điển hình là 700 mm, 50 mm và 800 mm. Chiều dài của ống găng tay được chọn theo chức năng ứng dụng.

C.4.3 Hình dáng của găng

Hình dáng găng thuận cho cả hai tay, bàn tay phải và bàn tay trái. Đối với thiết bị phân tách có một số lỗ hổng, việc chấp nhận găng tay thuận cả hai tay là đúng đắn, cho phép sử dụng cùng loại găng với bàn tay phải hoặc bàn tay trái. Có sẵn một vài hình dạng cổ tay, ví dụ hình côn, kiểu ống lồng và hình trụ.

C.5 Độ dày hiệu lực

Độ dày hiệu lực rất khác nhau và phải lựa chọn như là một chức năng của yêu cầu tiếp xúc, độ thấm, chống chịu hóa chất, độ bền cơ và chống chịu mòn.

C.6 Lỗ thông găng

C.6.1 Găng tay hoặc ống găng tay ghép với thiết bị phân tách thường được duy trì một cách máy móc.

C.6.2 Lỗ thông găng có thể có một "nút" lỗ-găng. Nút lỗ-găng là một chi tiết di động có thể cung cấp một miếng bịt toàn phần khi một găng hoặc hệ thống ống găng không được sử dụng.

C.6.3 Các ví dụ trong C.6.3.1 và C.6.3.2 là hai trong số nhiều phương pháp để thay thế găng hoặc hệ thống ống găng.

C.6.3.1 Các hướng dẫn sau đây được cung cấp để thay thế găng/ống găng tay-găng sử dụng một nút lỗ-găng, giả định nút lỗ-găng đã được lắp vào vị trí.

a) Tháo đai-găng, đẩy ghẹt ra và rạch vòng trên O trên lỗ găng.

- b) Tháo tuột găng thay thế trên găng cũ và làm cho khớp vòng tròn O của găng vào vòng tròn O bên trong đà rạch trên lỗ thông.
- c) Do găng mới, dễ tháo lỗ thông găng cũ sao cho nới lòng bên trong găng mới. Phải tiến hành cẩn thận không làm tuột găng mới.
- d) Thay thế vòng tròn O, lấy ghẹt ra rồi lắp đai-găng, đảm bảo găng mới đúng vị trí.
- e) Đặt tay lên găng mới, tháo nút và chuyển găng cũ vào trong thiết bị phân tách sẵn sàng mở bao gói.

C.6.3.2 Cấu tạo của lỗ thông găng cho phép ống găng tay và găng hoặc găng tay dài được thay thế mà không sử dụng nút lỗ-găng, do đó giảm thiểu rủi ro vi phạm các điều kiện thiết bị phân tách. Xem Hình C.1 và C.2 để trợ giúp trong quy trình thay thế-ống găng.

Hướng dẫn về thay thế được cung cấp như sau.

- a) Bảo đảm ống găng tay mới để sử dụng được lắp với một vòng cổ tay và găng;
- b) Tháo kẹp bảo hiểm và vòng tròn O, sau đó, rất cẩn trọng, điều khiển đường viền đà tăng tinh đòn hồi của ống găng tay hoặc găng tay dài từ đường rạch thứ nhất đến đường rạch thứ hai của lỗ thông.
- c) Lắp ống găng tay hoặc găng tay dài mới bằng cách chuyển đường viền đòn hồi qua ống găng tay hiện có và vào trong vết rạch thứ hai của lỗ thông (gắn sát thiết bị phân tách).
- d) Làm việc từ phạm vi găng mới, điều khiển cẩn thận đường viền ống găng tay cũ khỏi đường rạch thứ nhất của lỗ thông, rồi di dời vào bề mặt bên trong thiết bị phân tách để sử dụng về sau hoặc di chuyển từ toàn bộ thiết bị qua cỗng hộp hoặc bao gói.
- e) Cuối cùng, thay thế ghẹt vòng tròn O và đai kim loại để đảm bảo đường viền mới ở đường rạch thứ nhất.

C.7 Ống tay và găng

C.7.1 Mô tả

Ống tay có cổ tay được làm tăng tinh đòn hồi để tạo ra khả năng bám chặt an toàn. Ống tay được gắn vào lỗ thông găng và được buộc an toàn bằng tác động của một ghẹt vòng tròn O và đai kim loại theo cách tương tự găng tay dài. Các đầu đối diện của ống găng tay được lắp với vòng cổ găng có thể đổi lẫn.

C.7.2 Thay đổi găng


Có thể thay đổi găng để giảm thiểu rủi ro của vi phạm khí quyển vùng làm việc bằng cách tháo rời giản đơn găng cũ khỏi vòng cổ tay. Khuyến nghị phương pháp thay thế vô khuẫn. Ví dụ, theo các hướng dẫn khi tham khảo Hình C.2 a) đến C.2 c), "thay thế an toàn" của găng tay (không phá vỡ sự toàn vẹn của hệ thống) là tương đối dễ dàng.

Tuy nhiên, hệ thống thay-găng phải được thực hành trên cơ sở quy tắc đảm bảo tất cả mọi người vận hành thực hiện nhiệm vụ phải thông thạo quy trình này.

Các hướng dẫn về thay thế được quy định như sau.

- a) Đặt đổi găng mới vào vùng làm việc qua ~~nhéu lỗ vi vu, đòn hồi~~;


- b) Tháo vòng tròn O an toàn của găng;
- c) Điều khiển đường gân cỗ-găng từ đường tâm rãnh của vòng cổ tay vào rãnh bên ngoài, tiến hành cẩn thận không làm rách miếng bịt kín không khí đã tạo nên trên vòng cổ tay [xem Hình C.2 a)].
- d) Kéo nhẹ găng phía trong ống găng tay rồi giữ lại [xem Hình C.2 b)].
- e) Lấy găng mới và lắc thẳng. Hướng thẳng găng mới, dùng bàn tay không, sao cho ngón cái của găng chỉ ra phía trên. Dùng ngón cái của bàn tay bên trong ống găng tay, chặn đường gân cỗ găng vào tâm rãnh của vòng cổ tay. Với bàn tay không, nhẹ nhàng căng vòng găng vào trong tâm rãnh [xem Hình C.2 c)].
- f) Dùng các ngón tay giữ găng cũ, nhẹ nhàng nới lỏng vòng cổ tay tại một điểm và làm cho găng cũ vòng quanh đường kính vòng cổ tay cho tới khi găng được gỡ ra. Lúc này mặt trong của găng ở ngoài và có thể tháo dời khỏi ống găng tay rồi loại bỏ như đồ thải đã ô nhiễm.
- g) Lắp lại vòng tròn O của găng. Giữ vòng tròn O ở vị trí ban đầu qua thành của ống găng tay bằng một ngón tay hoặc ngón cái.



CHÚ ĐÁN

- 1 Gá giữ găng
- 2 Đầy ghẹt
- 3 Vòng đệm tròn O
- 4 Vòng đệm
- 5 Khung thiết bị phân tách (mặt trong)
- 6 Găng
- 7 Lỗ thông găng


Hình C.1 – Lỗ thông găng và bộ gá găng



CHÚ ĐÁN

- 1 Găng
- 2 Vòng tròn O của găng
- 3 Vòng tròn cổ tay
- 4 Vòng tròn O ống găng tay
- 5 Ông tay
- 6 Đường gân ống găng tay
- 7 Đường gân găng

a) Quy trình thay găng – Bước 1




CHÚ ĐÁN

- 1 Đường gân găng cũ
- 2 Vòng tròn O ống găng tay
- 3 Ông tay
- 4 Găng cũ
- 5 Đường gân ống găng tay

b) Quy trình thay găng – Bước 2

Hình C.2 – Quy trình thay găng



CHÚ ĐÁN

- 1 Găng mới
- 2 Đường gân găng cũ
- 3 Đường gân găng mới
- 4 Vòng tròn O ống găng tay
- 5 Ông tay
- 6 Găng cũ
- 7 Đường gân ống găng tay

c) Quy trình thay găng – Bước 3

Hình C.2 – Quy trình thay găng (kết thúc)

C.8 Áo cộc

C.8.1 Thông thường áo cộc gồm một bộ đồ hai vỏ thường được sản xuất từ poly(vinyl clorua) mềm gắn kết với tấm kính nhựa cứng định vào phần mũ bảo hộ. Áo cộc được gắn vào thiết bị phân tách và thường được định vị để tiếp cận thẳng đứng.

C.8.2 Hai vỏ cho phép áo bị ép giữa các lớp để sử dụng trong những ứng dụng áp suất dương, như phòng ngừa áo "giữ chặt" trên người vận hành và hạn chế chuyển động. Áo cộc một lớp vỏ có thể được sử dụng trong các ứng dụng áp suất âm.

C.8.3 Áo cộc kết hợp các dấu chấm lửng cho phép các chốt đòn hồi giữ áo ở tư thế phù hợp và giảm thiểu sức nặng vượt quá giới hạn sử dụng an toàn và hiệu quả.

C.8.4 Gắn găng vào áo tương tự như vào cổ tay găng.

Phụ lục D

(tham khảo)


Ví dụ thiết bị chuyển dời**D.1 Giới thiệu**

Phụ lục này cung cấp các ví dụ về thiết bị chuyển dời đã đề cập trong 7.2. Các sơ đồ này dự kiến chỉ để minh họa các ví dụ về cấu hình có thể có và không phải là đặc tính cấu tạo có tính quy chuẩn^[26]. Các ví dụ không hoàn toàn đầy đủ.

D.2 Thiết bị chuyển dời A1

Khi vận hành theo quy trình chuyển dời đã được công nhận, không khí có thể chảy tự do qua thiết bị chuyển dời A.1 (xem Hình D.1) giữa môi trường nền và môi trường thiết bị phân tách khi cửa mở.

VÍ DỤ Cửa, băng tiếp cận, khoá kéo, bàn lề cửa và băng đai, khuy bấm và nắp, túi.


**CHÚ ĐÁN**

- 1 Môi trường thiết bị phân tách
- 2 Môi trường nền
- 3 Lối vào
- 4 Lối ra
- 5 Cửa kín
- 6 Bề mặt làm việc của trạm kiểm soát

Hình D.1 – Thiết bị chuyển dời A1**D.3 Thiết bị chuyển dời A2**

Khi vận hành theo quy trình chuyển dời đã được công nhận trong trạng thái động học, không khí có thể chảy tự do qua thiết bị chuyển dời A.2 (xem Hình D.2) môi trường thiết bị phân tách.

VÍ DỤ Khe hở động học, hang chuột.



CHÚ ĐÁN


- 1 Môi trường thiết bị phân tách
- 2 Môi trường nền
- 3 Lối vào
- 4 Lối ra
- 5 Dòng không khí
- 6 Bề mặt làm việc của trạm kiểm soát

Hình D.2 – Thiết bị chuyển dời A2

D.4 Thiết bị chuyển dời B1

Thiết bị chuyển dời B1 (xem Hình D.3), khi vận hành theo trình tự chỉnh xác hoặc quy trình chuyển dời khớp nhau, không cho phép không khí chuyển trực tiếp giữa môi trường nền và môi trường thiết bị phân tách. Tuy nhiên, không khí từ môi trường nền có thể bị chặn lại rồi thoát vào môi trường thiết bị phân tách, và không khí từ môi trường thiết bị phân tách có thể bị giữ lại rồi thoát vào môi trường nền.

VÍ DỤ Buồng chuyển tiếp kín cửa kép, miệng túi, cổng xả tài lồng nhau và thiết bị kết nối.



CHÚ ĐÁN

- 1 Môi trường thiết bị phân tách
- 2 Môi trường nền
- 3 Lối vào
- 4 Lối ra
- 5 Cửa kín
- 6 Bề mặt làm việc của trạm kiểm soát


Hình D.3 – Thiết bị chuyển dời B2

D.5 Thiết bị chuyển dòng B2

Thiết bị chuyển dòng B2 (xem Hình D.4) có cửa kín kép và các tiện ích cho phép thanh lọc và tạo chân không của thiết bị chuyển dòng để đảm bảo tương thích của môi trường trước khi xuyên thủng nối liền với môi trường thiết bị phân tách.

Các khí rút thải yêu cầu loại bỏ một cách an toàn.

CHÚ THÍCH Tạo chân không có thể không chuyển dòng chất lỏng, phụ thuộc vào tương quan điểm sôi của chất lỏng/áp suất.



CHÚ ĐÁN


- 1 Môi trường thiết bị phân tách
- 2 Môi trường nền
- 3 Lối vào
- 4 Lối ra
- 5 Cửa kín
- 6 Bề mặt làm việc của trạm kiểm soát
- 7 Van

Hình D.4 – Thiết bị chuyển dòng B2

D.6 Thiết bị chuyển dời C1

Thiết bị chuyển dời C1 (xem Hình D.5) có cửa và các bộ lọc HEPA khi được sử dụng ở thiết bị phân tách có áp suất dương và vận hành theo trình tự chính xác, không cho phép không khí chưa lọc từ môi trường nền tới môi trường thiết bị phân tách nhưng có thể cho phép không khí chưa lọc từ môi trường thiết bị phân tách tới môi trường nền. Thiết bị chuyển dời như vậy không phù hợp cho thiết bị phân tách có áp suất âm bởi vì không khí chưa lọc từ môi trường nền có thể được phép tới môi trường thiết bị phân tách. Thiết bị chuyển dời C1 không được giới thiệu khi có yêu cầu bảo vệ người vận hành và bên thứ ba trong thiết bị phân tách áp suất dương.

VÍ DỤ Buồng chuyển tiếp lọc một lần.



CHÚ ĐÁN


- 1 Môi trường thiết bị phân tách
- 2 Dòng không khí
- 3 Môi trường nền
- 4 Bộ lọc HEPA
- 5 Áp suất dương
- 6 Lối vào
- 7 Lối ra
- 8 Cửa kín
- 9 Bề mặt làm việc trạm kiểm soát

Hình D.5 – Thiết bị chuyển dời C1

D.7 Thiết bị chuyển dời C2

Thiết bị chuyển dời C2 (xem Hình D.6) có cửa và các bộ lọc HEPA khi được sử dụng ở thiết bị phân tách có áp suất âm và vận hành theo trình tự chính xác hoặc quy trình chuyển dời khớp nhau, không cho phép không khí chưa lọc từ môi trường nền tới môi trường thiết bị phân tách (không khí như vậy chuyển thẳng vào không gian phía dưới bề mặt công tác của môi trường thiết bị phân tách và sau đó thoát qua khói thải) hoặc không khí chưa lọc từ môi trường thiết bị phân tách tới môi trường nền với thiết bị phân tách ở trạng thái làm việc. Thiết bị chuyển dời như vậy không thích hợp để sử dụng với thiết bị phân tách áp suất dương.

VÍ DỤ Buồng chuyển tiếp lọc một lần.



CHÚ ĐÁN


- 1 Môi trường thiết bị phân tách
- 2 Dòng không khí
- 3 Môi trường nền
- 4 Bộ lọc HEPA
- 5 Áp suất âm
- 6 Lối vào
- 7 Lối ra
- 8 Cửa kín
- 9 Bề mặt làm việc trạm kiểm soát
- 10 Khí thải

Hình D.6 – Thiết bị chuyển dời C2

D.8 Thiết bị chuyển dời D1

Thiết bị chuyển dời D1 (xem Hình D.7) có cửa và các bộ lọc HEPA, khi vận hành theo trình tự chính xác hoặc quy trình chuyển dời khớp nhau, không cho phép không khí chưa lọc từ môi trường nền tới môi trường thiết bị phân tách hoặc không khí chưa lọc từ môi trường thiết bị phân tách tới môi trường nền.

VÍ DỤ Buồng chuyển tiếp bộ lọc kép, hoặc thiết bị phân tách được sử dụng như một thiết bị chuyển dời



CHÚ ĐÁN

- 1 Môi trường thiết bị phân tách
- 2 Van
- 3 Môi trường nền
- 4 Bộ lọc HEPA
- 5 Lối vào
- 6 Lối ra
- 7 Cửa kín
- 8 Bề mặt làm việc trạm kiểm soát

Hình D.7 – Thiết bị chuyển dời D1


D.9 Thiết bị chuyển dời D2

Thiết bị chuyển dời D2 là một thiết bị chuyển dời D1 đã mô tả trong D.8 được lắp liên động và lệch thời gian kiểm soát lối vào/lối ra, khi vận hành với quy trình chuyển dời có hiệu lực, sẽ tạo ra một thời kỳ cho phép mọi quy trình khử ô nhiễm bề mặt có đủ thời gian để giảm thiểu sự lan truyền ô nhiễm.

D.10 Thiết bị chuyển dời E

Thiết bị chuyển dời E (xem Hình D.8) là đối tượng để vệ sinh cùng với các nội dung của nó, nếu có thể, trước khi mở vào vùng khác đã là đối tượng để vệ sinh.

Ví dụ Thiết bị chuyển dời thổi khí/nồi hấp, gồm dụng cụ phân tách chuyển dời nào đó và kết nối cố định nồi hấp và các thiết bị tương tự.



CHÚ ĐÁN


- 1 Môi trường thiết bị phân tách
- 2 Van ba ngả
- 3 Cáp kết nối nhanh
- 4 Môi trường nền
- 5 Bộ lọc HEPA
- 6 Lối vào
- 7 Lối ra
- 8 Cửa kín
- 9 Bàn mặt làm việc trạm kiểm soát

Hình D.8 – Thiết bị chuyển dời E

D.11 Thiết bị chuyển dòng F

Thiết bị chuyển dòng F (xem Hình D.9) và các vòng đệm bên trên thiết bị phân tách. Thiết bị chuyển tiếp được sử dụng thông thường như một thùng vận chuyển. Một số thiết bị có thể tháo rời để rút không khí.

Ví dụ Hệ thống chuyển dòng nhanh, giao diện cơ giới chuẩn và các kết nối van chia ngã.



CHÚ ĐÁN

- 1 Môi trường thiết bị phân tách
- 2 Môi trường nền
- 3 Cặp két nối nhanh
- 4 Cửa hoặc van khoá liên động kép
- 5 Bề mặt làm việc hoặc trạm kiểm soát

Hình D.9 – Thiết bị chuyển dòng F

Phụ lục E

(tham khảo)

Thử nghiệm rò rỉ

E.1 Giới thiệu thử nghiệm rò rỉ

E.1.1 Quy trình

Phải áp dụng quy trình thử trong các điều kiện làm việc bình thường. Khi sử dụng áp suất hoặc lưu lượng để tạo dòng tốc độ hoặc khối lượng để giảm thiểu hoặc ngăn ngừa chuyển dời của vật chất không mong muốn, khả năng của các hệ thống như vậy phải được thiết lập bởi quy trình thử đã được thỏa thuận, có thể định lượng và có khả năng lập lại.

Các quy trình thử phải đưa vào xem xét:

- a) vận hành bình thường,
- b) trạng thái nghỉ hoặc trạng thái chờ,
- c) sự thay đổi tạm thời trong quá trình a) và b),
- d) sự cố áp suất hoặc dòng không khí.

Khi sử dụng găng hoặc hệ thống găng, thử nghiệm quy nạp phải bao gồm sự thay đổi thể tích tạm thời khi tắt cả các vị trí găng tay của người vận hành được lồng vào hoặc tháo ra đồng thời, vì sự thay đổi áp suất đáng kể có thể từng trải vượt quá 1000 Pa.

Mọi thiết bị có ảnh hưởng thể tích tương tự cũng phải được đưa vào quy trình thử.

E.1.2 Thiết bị thử

Thiết bị và quy trình thử phải thích hợp với quá trình. Thiết bị thử phù hợp gồm:

- a) máy tạo trạng thái sol khí trong môi trường khí và quang kẽ,
- b) máy tạo trạng thái sol khí trong môi trường khí và máy đếm hạt rời rạc,
- c) máy tạo giọt nhỏ trên đĩa quay tròn hoặc kiểm chứng tương tự, và hệ thống phát hiện thích hợp.

E.1.3 Phương pháp

Trang thái sol khí trong môi trường khí được tạo bên ngoài của thiết bị phân tách tại vùng quan tâm. Tiến hành so sánh nồng độ hạt bên ngoài và bên trong để xác định liệu đã xảy ra thâm thấu đáng kể.

Quy trình thử và thể thức phải được triển khai cho từng ứng dụng.

E.2 Phát hiện áp lực rò rỉ

E.2.1 Rò rỉ chủ yếu có thể được phát hiện bởi một số phương pháp có thể lựa chọn. Các phương pháp trong E.2.1.1 và E.2.1.2 được cho biết.

E.2.1.1 Áp dụng một lượng dung dịch xà phòng cho vùng nghi ngờ của thiết bị phân tách đưa thử. Sự rò rỉ sẽ được hiển thị bởi các bong bóng của dung dịch xà phòng.

E.2.1.2 Để lựa chọn thay thế thứ nhất cho phép thử trong E.2.1.1, rò rỉ có thể phát hiện được bằng cách bơm heli hoặc chất thay thế phù hợp vào thiết bị phân tách đến áp suất dương tới 1000 Pa. Sử dụng cực dò phù hợp, có thể theo dõi được sự rò rỉ của vùng nghi ngờ.

CHÚ THÍCH 1 Phương pháp trong E.2.1.1 hoặc E.2.1.2 được đánh giá định lượng, với các khí đã đánh dấu, có thể tiến hành phân biệt được giữa các mức rò rỉ.

CHÚ THÍCH 2 Có thể sử dụng các phương pháp khác để định vị sự rò rỉ, ví dụ tạo áp lực bằng khí amoniắc và phát hiện bằng vải chỉ thị pH ướt, hoặc sử dụng khói có thể nhìn bằng mắt thường, chụp ảnh hoặc tư liệu video.

E.2.2 Các phương pháp sau đây để tăng cường độ nhạy, được nêu ra như là một hướng dẫn

- sử dụng thử nghiệm bong bóng dùng một chất hoạt tính bề mặt thích hợp;
- sử dụng cực dò "người hít vào" dẫn nhiệt với CO₂, He, Ar, ..v.v...;
- sử dụng cực dò "người hít vào" phát hiện ionhoá với SF₆;
- sử dụng quang phổ kế khôi lượng heli với cực dò "người hít vào" có heli.

Giả định quy ước rằng rò rỉ của thiết bị phân tách được phân bố đều đặn và không xuất hiện qua một tuyến rò rỉ đơn giản. Giả định này có thể không thích hợp trong một thiết bị phân tách. Tuyến rò rỉ đơn giản có thể tạo ra sự suy giảm cục bộ không chấp nhận được đối với khí quyển. Do đó thiết kế phải nhấn mạnh, khi có thể áp dụng, tầm quan trọng của việc quy định phương pháp rò rỉ thích hợp.

Phải áp dụng các phòng ngừa khi sử dụng khí thử tro. Khi tro có thể gây chết bởi ngạt.

Khi sử dụng heli, phải tiến hành cẩn thận để đảm bảo rằng hỗn hợp khí thử bên trong thiết bị được trộn kỹ.

CHÚ THÍCH 1 Heli có thể thâm vào vật liệu polyme và tắt bốc khi có thể tạo ra sự cố.

CHÚ THÍCH 2 Có thể thấy nhiều thông tin trong tài liệu tham khảo^[24].

E.3 Thử nghiệm định lượng rò rỉ

E.3.1 Thử nghiệm bảo toàn áp suất

E.3.1.1 Thử nghiệm rò rỉ đối với thiết bị phân tách vỏ cứng áp suất âm

ISO 10648-2 quy định ba phương pháp thử nghiệm rò rỉ đối với thiết bị phân tách tường cứng áp suất âm đã mô tả trong ISO 10648-1:

- phương pháp oxy (xem ISO 10648-2:1994, 5.1);
- phương pháp thay đổi áp suất (xem ISO 10648-2:1994, 5.2);
- phương pháp áp suất không đổi (xem ISO 10648-2:1994, 5.3).

Tốc độ rò rỉ được đo tại áp suất làm việc bình thường (thường khoảng 250 Pa) để kiểm tra trong quá

trình sử dụng vận hành, và đến 1000 Pa đối với phép thử chấp nhận.

Các phương pháp trên được quy định đối với phép thử áp suất âm, tách riêng khỏi phương pháp oxy có thể thực hiện trong kiểu áp suất dương hoặc âm. Những thay đổi toán học thích hợp cần thiết phải thực hiện khi tính toán các kết quả.

Phương pháp thử áp suất tiếp tục (Parjo), có thể được áp dụng trên cùng dải tốc độ rò rỉ mỗi giờ như các phương pháp nêu trên, cũng được nêu trong Phụ lục F. Phép thử Parjo có thể là thích hợp đối với các điều kiện yêu cầu giảm ô nhiễm đến mức tối thiểu của thiết bị thử hoặc giảm thiểu thời gian thử.

Các phép thử áp suất tại điều kiện khí quyển kín là đối tượng để thay đổi về nhiệt độ và các thông số môi trường. Sử dụng các thiết bị đo nhạy để đo các thông số sẽ phản bội tỷ mỉ sai số của phép thử này.

Thiết bị phân tách có thể là, trong hoạt động bình thường hoặc sai lỗi hệ thống, thực nghiệm cả hai kiểu thức dương và âm phải thiết lập định lượng tốc độ rò rỉ trong cả hai trạng thái.

E.3.1.2 Phòng ngừa trước khi thử

Thử nghiệm bảo toàn áp suất có thể được áp dụng chỉ trong trường hợp khi các rủi ro tối thiểu là phức tạp. Tuy nhiên, mọi phép thử mang lại một số rủi ro ở mức độ nhỏ cho thiết bị và người vận hành.

Trong quá trình thử chấp nhận, phòng ngừa an toàn được theo dõi để phán đoán theo kinh nghiệm là thiết yếu và liên quan đến các trạng thái quá áp hoặc hạ áp của thiết bị phân tách đưa thử. Phép thử chống chịu áp suất không bao giờ được vượt quá, bởi vì hư hỏng cấu trúc có thể xảy ra cho thành mỏng, ...v.v. Phép thử giảm áp cũng có khả năng gây ra hư hỏng, ví dụ sự sụp của cấu trúc nhẹ.

Khi thử nghiệm thiết bị về bảo toàn áp suất cao hoặc trung bình, yêu cầu phương pháp thảm vấn. Phép thử tăng áp suất riêng, tức là, thử tốc độ rò rỉ, yêu cầu thể tích không thay đổi. Các phương pháp thử này có độ nhạy cao với những thay đổi nhỏ về thể tích, do đó mọi thiết bị đã lắp đặt đều có thể bị thay đổi thể tích, không chỉ dẫn đến các kết quả không xác thực mà còn cho phép giảm bớt vật liệu, ví dụ dầu và mỡ.

Nếu sử dụng khí trơ từ thùng chứa được điều áp là môi trường thử, cần thiết giảm áp và phải đặt thiết bị điều chỉnh và phải tiến hành kiểm tra trước khi thử. (Tham khảo những phòng ngừa thích hợp trong xử lý, bảo quản và sử dụng khí nén).

Thử nghiệm tốc độ rò rỉ của thiết bị phân tách "chủ động" yêu cầu sự chú ý đặc biệt. Điều bắt buộc là phải tuân theo các quy chuẩn ngành về an toàn. Trước khi dự tính thử nghiệm, phải hoàn tất việc điều tra kỹ lưỡng. Việc điều tra sẽ đảm bảo có thể tiến hành cài đặt thiết bị phân tách theo biện pháp hợp lý và an toàn cho phép nhanh chóng trở lại trạng thái vận hành bình thường trong trường hợp khẩn cấp.

Khi các phép thử hoàn tất hoặc trì hoãn, điều quan trọng phải đảm bảo thiết bị phân tách được thực hiện an toàn, đặc biệt nếu không được giám sát qua đêm trong điều kiện không bị kích thích. Hạ nhiệt độ của một số cáp có thể gây ra ứng suất đáng kể trên đoạn tường mỏng chịu trạng thái áp suất âm.

E.3.1.3 Đạt trạng thái ổn định

Trước khi có thể bắt đầu mọi phép thử tốc độ rò rỉ, thiết bị phân tách phải ở trạng thái không hoạt

động. Khi có thể và khả thi, thiết bị phân tách có thể bị thay đổi thê tích bằng cách ép buộc "mang tính pháp lý" hoặc chuyển động của các bảng hoặc các cấu trúc nhẹ khác, trong suốt thời kỳ thử. Tốc độ rò rỉ cho phép và độ nhạy yêu cầu để phát hiện tốc độ là những yếu tố quan trọng. Nếu yêu cầu tốc độ rò rỉ rất thấp thì việc đạt được trạng thái ổn định tĩnh thoáng là rất khó khăn do thay đổi khí hậu. Nếu có thể thực hành, thiết bị phân tách phải được cách ly. Sự thay đổi nhỏ trong điều kiện bao quanh có thể dẫn đến tốc độ rò rỉ thấy rõ hoặc thậm chí vượt quá tốc độ cho phép. Thiết bị phân tách đưa thử cần đạt trong diện tích không có tác động của ánh nắng trực tiếp và các tài trọng. Để đảm bảo tất cả thiết bị ở cùng nhiệt độ, thiết bị thử phải được định vị khoảng 30 phút trước khi thử, hoặc lâu hơn nếu có thể.

Duy trì các điều kiện bao quanh ổn định có thể là khó khăn. Nếu độ ổn định cần thiết không thể duy trì được trong thời kỳ thử, phải tiến hành thử trước hoặc sau giờ làm việc bình thường.

Thử nghiệm thiết bị phân tách trong môi trường được kiểm soát có thể có một số khó khăn. Kiểm soát không đầy đủ hoặc sai lầm có thể gây ra những biến đổi đột ngột về áp suất khí quyển, và đường vào qua cửa nút không khí có thể cần thiết phải hạn chế khi việc quan sát đang hoạt động. Điều quan trọng là phải xem xét độ an toàn liên quan phải có hiệu lực. Biện pháp tốt nhất có thể là tiến hành thử trong các giờ yên tĩnh hoặc trong thời gian gián đoạn.

E.3.1.4 Triển khai phương trình

Tốc độ qua vòi phun, giả thiết vòi phun và hệ số giãn nở là thống nhất, được nêu bởi

$$v = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} \quad (\text{E.1})$$

trong đó

v là tốc độ, tính bằng mét trên giây;

ρ là tỷ trọng tính bằng kilogram trên mét khối (không khí khô = $1,205 \text{ kg.m}^{-3}$ tại $101,3 \text{ kPa}, 20^\circ\text{C}$);

Δp là độ chênh áp, tính bằng pascal, qua vòi phun.

Tốc độ thê tích dòng bằng tốc độ thời gian diện tích, do đó

$$q = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} \times A \times 3600 \quad (\text{E.2})$$

trong đó

q là rò rỉ mỗi giờ từ thiết bị phân tách, tính bằng mét trên giờ;

A là diện tích, tính bằng mét vuông.

Thay thế

$$\sqrt{\frac{2}{\rho}} = \sqrt{\frac{2}{1,205}} = 1,28 \quad (\text{E.3})$$

$$q = 1,28 \times 3600 A \sqrt{\Delta p} \quad (\text{E.4})$$

CHÚ THÍCH 1 Kích thước vòi phun và chênh áp chỉ được xem xét khi tính toán tốc độ rò rỉ dòng.

CHÚ THÍCH 2 Rò rỉ tiềm ẩn từ rò rỉ yêu cầu đánh giá cẩn thận. Rò rỉ hướng vào trong ở thiết bị áp suất âm qua vòi phun nhỏ có khuynh hướng tạo ra các tia tốc độ cao không chắc chắn ra khả năng ô nhiễm bị pha loãng bởi dòng không khí của thiết bị phân tách. Tương tự, thiết bị áp suất dương có rò rỉ hướng ra ngoài có thể tạo ra ô nhiễm cục bộ không chấp nhận.

Các phương pháp thử trong E.3 đối với thiết bị phân tách thể tích không đổi tuân theo phương trình Định Luật Khí kết hợp (tính theo thuật ngữ tuyệt đối)

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2} \quad (\text{E.5})$$

trong đó

p là áp suất tuyệt đối, tính bằng pascal;

T là nhiệt độ tuyệt đối, tính bằng kenvin;

V là thể tích của thiết bị phân tách, tính bằng mét khối.

CHÚ THÍCH 1 Đối với thể tích không đổi, 1 K biến đổi trong nhiệt độ sẽ gây ra 334 Pa biến đổi trong áp suất.

CHÚ THÍCH 2 Các quy trình thử (ngoại trừ đối với Parjo) được tiến hành trong khoảng thời gian là 1 h và áp suất thử ban đầu tại hoặc trên 1 kPa. Thể tích của khí rò rỉ (trong hoặc ngoài) tỷ lệ với thay đổi áp suất khi hiệu chỉnh đổi với mọi áp lực kể và thay đổi nhiệt độ.

Bằng cách giữ nguyên thể tích không đổi và phân tích thành thừa số thể tích từ hai về của phương trình, công thức trở thành:

$$V \left[\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \right] \quad (\text{E.6})$$

Các quy trình thử trong điều E.3 được thực hiện trong khoảng thời gian 1 h và áp suất thử ban đầu tại hoặc trên 1 000 Pa để đưa vào hoạt động. Thể tích của khí rò rỉ trong hoặc ngoài của thể thử tổng cộng (không đổi) tỷ lệ với thay đổi áp suất. Do đó tốc độ rò rỉ mỗi giờ được cân bằng với thay đổi áp suất phân đoạn trong một giờ. Những thay đổi về tốc độ và áp suất áp lực kể trong quá trình thử yêu cầu hiệu chỉnh tốc độ rò rỉ mỗi giờ như đã chỉ ra ở phương trình (E.6).

E.3.1.5 Tốc độ rò rỉ mỗi giờ

Tốc độ rò rỉ mỗi giờ R_h của thiết bị phân tách, được biểu thị bằng số nghịch đảo giờ (h^{-1}), được nêu bởi:

$$R_h = \frac{q}{V} \quad (\text{E.7})$$

trong đó

q là rò rỉ mỗi giờ của thiết bị phân tách, tính bằng mét khối trên giờ;

V là thể tích của thiết bị phân tách, tính bằng mét khối.

CHÚ THÍCH 1 Với ngoại lệ của phép thử oxy, các phương pháp thử giả thiết thiết bị cấu trúc cứng thể tích-không đổi. Tốc độ rò rỉ của hệ thống mỏng hoặc mềm nhện được bằng các phương pháp áp suất sẽ rất khác nhau do

thay đổi thể tích.

Găng tay và áo cộc phải được che phủ trong quá trình thực hiện các phép thử rò rỉ sử dụng phương pháp khác với phương pháp oxy.

E.3.1.6 Phân loại

Phân loại thiết bị phân tách theo tốc độ rò rỉ mỗi giờ được nêu trong Bảng E.1

Bảng E.1 – Phân loại thiết bị rò rỉ và các phương pháp thử thích hợp

Loại	Tốc độ rò rỉ giờ, R_h , h^{-1}	Bảo toàn áp suất	Phương pháp thử
1	$\leq 5 \times 10^{-4}$	Cao	Phương pháp oxy, phương pháp thay đổi áp suất hoặc phương pháp Parjo
2	$< 2,5 \times 10^{-3}$	Trung bình	Phương pháp oxy, phương pháp thay đổi áp suất hoặc phương pháp Parjo
3	$< 10^{-2}$	Thấp	Phương pháp oxy, phương pháp thay đổi áp suất hoặc phương pháp áp suất không đổi
4	$< 10^{-1}$		Phương pháp áp suất không đổi

CHÚ THÍCH 1 Sự phân loại và các phương pháp thử trong ISO 10648-2 kết hợp với các mức bảo toàn áp suất cho phép so sánh với cột phân chia trong Phụ lục A.

CHÚ THÍCH 2 Bao gồm phương pháp Parjo khi thích hợp.

CHÚ THÍCH 3 Các phương pháp thử ISO 10648-2 áp dụng cho thiết bị phân tách áp suất âm nhưng có thể sửa đổi cho thiết bị phân tách áp suất dương, với ngoại lệ của phương pháp oxy.

E.3.2 Phương pháp cân bằng khối lượng để đánh giá tốc độ rò rỉ giờ có thể chấp nhận

E.3.2.1 Lý do căn bản

Lý do căn bản trên cơ sở thực tế là khi có ô nhiễm trong không khí ở bên ngoài của thiết bị phân tách áp suất âm, dòng qua rò rỉ cho phép ô nhiễm trong không khí này dẫn tới bên trong của thiết bị phân tách. Khi có ô nhiễm bên trong không khí bên trong của thiết bị phân tách áp suất dương, dòng qua rò rỉ cho phép ô nhiễm dẫn tới môi trường nền xung quanh thiết bị phân tách. Trong cả hai trường hợp, nồng độ của rò rỉ có thể được pha loãng bởi dòng không khí trong không gian rò rỉ đi vào. Sử dụng phương trình cân bằng khối lượng để đánh giá tốc độ rò rỉ mỗi giờ từ nồng độ cân bằng của ô nhiễm trong hai thể tích không khí được kết nối nhau bằng sự rò rỉ.

E.3.2.2 Các giới hạn

E.3.2.2.1 Các tính toán không đưa vào giải trình các điều kiện cục bộ tại nơi rò rỉ khi mức độ ô nhiễm từ rò rỉ có thể không bị pha loãng đến mức có thể chấp nhận. Trong thực tế, yếu tố an toàn đáng kể cho phép giảm thiểu các tác động cục bộ.

E.3.2.2.2 Giả thiết rằng đã sử dụng phân tích rò rỉ để xác lập nồng độ ô nhiễm cực đại có thể chấp

nhận, về chất lượng sản phẩm trong trường hợp thiết bị phân tách áp suất âm hoặc về sự an toàn của người vận hành trong trường hợp thiết bị phân tách áp suất dương.

Giả thiết rằng

- nồng độ ô nhiễm trong rò rỉ giống như nồng độ ô nhiễm ở khoảng trống đầu dòng (áp suất cao hơn),
- không khí ở khoảng trống tác động bởi rò rỉ được trộn kỹ (đây là trạng thái không mong đợi trong dòng không khí định hướng hoặc tốc độ thấp).
- trộn không khí bằng rò rỉ không có nồng độ ô nhiễm ban đầu,
- quá trình đã đạt tới trạng thái chờ.

E.3.2.3 Ước lượng

Tốc độ rò rỉ mỗi giờ, lệ thuộc vào các giới hạn trong E.3.2.2, được đánh giá theo phương trình sau:

$$R_h = \frac{V_s R_{\infty} c_a}{c_1 V} \quad (\text{E.8})$$

trong đó

R_h là tốc độ rò rỉ mỗi giờ, tính bằng nghịch đảo của giờ (h^{-1});

V_s là thể tích của khoảng trống tác động bởi rò rỉ, tính bằng mét khối;

c_a là nồng độ ô nhiễm hạt trong không khí có thể chấp nhận trong khoảng trống bị rò rỉ tác động, tính bằng mililit trên mét khối (hoặc biện pháp phù hợp khác)

R_{∞} là tốc độ thay đổi không khí trong khoảng trống bị rò rỉ tác động, tính bằng nghịch đảo của giờ (h^{-1});

c_1 là nồng độ ban đầu của ô nhiễm hạt trong không khí của rò rỉ, tính bằng mililit trên mét khối (hoặc cùng đơn vị với c_a);

V là thể tích của thiết bị phân tách, tính bằng mét khối.

Công thức này được viết như vậy có thể áp dụng cho khoảng trống bên trong của thiết bị phân tách áp suất âm hoặc khoảng trống môi trường bao quanh của thiết bị phân tách áp suất dương.

E.4 Thử nghiệm định lượng rò rỉ của thiết bị phân tách màng mềm

E.4.1 Thiết bị phân tách màng mềm có thể bị hư hỏng trong quá trình thử bởi chênh áp lớn vượt quá áp suất hoạt động.

E.4.2 Thiết bị phân tách màng mềm phải được thử theo phương pháp oxy.

CHÚ THÍCH Ngay khi nhận được các kết quả định lượng chấp nhận, điều quan trọng là phải đảm bảo phép thử áp suất dương đối với phép thử thường xuyên tại áp suất làm việc, đặc biệt là đối với thiết bị phân tách không bị tổn hại do sử dụng thử nghiệm áp suất âm, ví dụ thiết bị phân tách vô khuẩn. →

Thiết bị phân tách không đạt được áp suất thử phân loại chấp nhận là 1000 Pa nhưng vẫn yêu cầu tốc độ rò rỉ mỗi giờ cho mục đích phân tích nguy cơ phải thử tại 250 Pa trong thời gian ít hơn 1 h. Kết quả tốc độ rò rỉ mỗi giờ phải gấp đôi đối với mục đích phân tích [xem phương trình (E.4)].

E.5 Các ví dụ phép thử rò rỉ găng tay

E.5.1 Quy định chung

Các phép thử phân giả áp suất đã mô tả chỉ là một số trong nhiều phép thử có thể sử dụng để thử nghiệm găng tay và dự kiến để minh họa quy trình thử rò rỉ găng tay. Có thể sử dụng các phương pháp thử rò rỉ găng tay khác theo thoả thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp trong các tình huống thích hợp.

E.5.2 Phép thử đối với thiết bị phân tách áp suất âm

E.5.2.1 Tổng quan

Kiểm tra găng tay bằng cảm quan (nhìn) là quan trọng, vì áp suất có thể không có khả năng tiết lộ hư hỏng "tự dán". Phép thử trong E.5.2.2 mô tả một phương pháp đơn giản để thử nghiệm găng tay về những rò rỉ trong thiết bị phân tách áp suất âm vận hành khi sụt áp lớn hơn – 170 Pa. Máy thử rò rỉ găng tay *in situ* gồm có một áp kế nhạy hoặc một thiết bị tương tự lắp vào một tấm dán. Đó là thích hợp để thử nghiệm hệ thống găng/găng tay dài/ống găng tay lắp vào lỗ tháo găng.

E.5.2.2 Phương pháp vận hành

Để thực hiện phép thử, quy trình sau đây được giới thiệu.

a) Cảm biến áp kế.

b) Nếu áp kế có công tắc dài HI-LO, chọn cài đặt dài LO.

c) Điều chỉnh áp kế về zero. Các thay đổi nhỏ từ ± 3 Pa đến ± 4 Pa từ zero sẽ không có tác động bất lợi đến kết quả hoặc độ nhạy của các phép thử. Mỗi lần đơn vị "được điều chỉnh xuống số không", có thể sử dụng để thử độ nguyên vẹn của găng tay/găng tay dài.

d) Định vị nhẹ tấm dán của máy thử rò rỉ găng lên vòng lỗ tháo găng của găng/găng tay dài đưa thử, thực hiện cẩn thận để đảm bảo tấm dán được thắt hàng với lỗ tháo găng. Định vị mạnh mẽ của đơn vị có thể giữ không khí có áp suất dương nhỏ giữa đơn vị và găng tay.

e) Ép chắc đơn vị vào lỗ tháo găng với lực không đổi, cẩn thận quan sát số đọc của áp kế. Tác động ép đơn vị bằng các lực khác nhau có thể gây ra các dao động từ ± 3 Pa đến ± 4 Pa; mặt khác, điều đó sẽ không có tác động bất lợi đến các kết quả và độ nhạy của phép thử. Bằng thực nghiệm, người vận hành có thể nhận biết những vấn đề tiềm ẩn trong thời kỳ 10 s thử. Găng/găng tay dài khả nghi phải được thử lại, và thời gian thử lâu hơn có thể là cần thiết để nhận kết quả xác thực.

f) Thử tất cả các găng/găng tay dài được lắp và trước khi vận hành thiết bị phân tách.

E.5.2.3 Các kết quả

E.5.2.3.1 Đạt

Nếu găng/găng tay dài không bị hỏng, lành lặn, số đọc chỉ dẫn trên áp kế giữ không đổi trong phạm vi ± 2 Pa đến ± 10 Pa (hoặc, tốt hơn là ± 5 Pa).

E.5.2.3.2 Không đạt

Nếu găng/găng tay dài bị hỏng, số đọc chỉ dẫn trên áp kế tăng dần giá trị âm (tức là -10 Pa , -15 Pa , -19 Pa). Xu hướng này trở nên rõ rệt và tiến triển không ngừng.

Tốc độ thay đổi sẽ tỷ lệ với mức độ hư hỏng độ toàn vẹn của găng tay.

Mọi phép thử chỉ ra khả năng hư hỏng phải được lặp lại. Điều này dễ dàng thực hiện bằng cách giải thoát áp suất của đơn vị thử áp vào lỗ tháo găng, sẽ cho phép áp kế trở về zero, rồi sau đó áp dụng lại áp suất để bắt đầu thử lại. Găng/găng tay dài bị hỏng sẽ tạo ra kiểu phản ứng giống nhau trên mỗi phép thử.

E.5.2.4 Độ nhạy

Phép thử bị tổn thương tỷ lệ với sự giảm sút áp suất làm việc bên trong thiết bị phân tách. Sự giảm sút áp suất vận hành bên trong cao hơn, cung cấp các kết quả thử rõ rệt hơn, như chỉ ra trong Phương trình (E.4). Do đó, tăng gấp đôi sự giảm sút sẽ gần như gấp đôi tốc độ rò rỉ. Đối với các sụt áp nhỏ, tốc độ rò rỉ tuân theo liên tục phương trình tuyến tính.

E.5.3 Phép thử rò rỉ găng tay áp suất dương

E.5.3.1 Tổng quan

Hệ thống thử nghiệm rò rỉ áp suất dương yêu cầu một nắp kín để đay lỗ găng/găng tay dài, được lắp với hai ống lắp. Một ống lắp được dùng nối với van nhạy để cấp và thoát khí nén. Ống thứ hai dùng để gắn vào vi áp kế điện tử.

Phương pháp này chỉ được sử dụng trước khi khử ô nhiễm và không phải là phép thử quá trình.

E.5.3.2 Quy trình thử

Khi nắp kín được đặt lên vòng lỗ tháo găng, một khoảng trống được tạo ra giữa nắp và bề mặt bên trong của găng. Sau đó khoảng trống này được điều áp đến 1000 Pa và cho phép đến ổn định. Sụt áp trong áp suất này sẽ chỉ thị sự rò rỉ qua vải găng hoặc dàn xếp an toàn. Phải tuân theo các bước sau đây.

- Trước khi bắt đầu thử, điều quan trọng là phải kiểm tra cảm quan (nhìn) găng/găng tay dài về mọi hư hỏng rõ ràng.
- Nắn chắc tất cả các ngón tay lên phạm vi găng tay trong thiết bị phân tách.
- Nối tuyếnn không khí tới thiết bị phân tách.
- Bật áp kế.
- Điều chỉnh áp kế về zero bằng cách ấn "nút điều chỉnh về số không" khi giữ máy thử rò rỉ ở khoảng trống tự do. Những thay đổi nhỏ từ $\pm 3\text{ Pa}$ đến $\pm 4\text{ Pa}$ từ zero sẽ không có tác động bất lợi đến kết quả hoặc độ nhạy của các phép thử.
- Đặt mõ kín lên máy thử rò rỉ găng trên vòng lỗ thông bên ngoài của găng đưa thử.
- Bơm căng găng bằng cách thao tác van. Đồng hồ của áp kế sẽ hiển thị áp suất trong phạm vi găng

tính bằng pascal. Găng được bơm căng đến giá trị tối thiểu là 500 Pa và tối đa là 1000 Pa; điều đó có thể thực hiện một số lần bơm không khí đạt tới áp suất yêu cầu để ổn định hệ thống.

h) Quan sát số đọc trên áp kế. Găng tay lanh lẹn sẽ chỉ số đọc ổn định.

Bằng thực nghiệm, người vận hành có thể nhận biết những vấn đề tiềm ẩn trong thời kỳ 10 s thử. Găng/găng tay dài khả nghi phải được thử lại, và thời gian thử lâu hơn có thể là cần thiết để nhận kết quả xác thực.

E.5.3.3 Các kết quả

E.5.3.3.1 Đạt

Nếu găng/găng tay dài không bị hỏng, lanh lẹn, số đọc chỉ dẫn trên áp kế giữ không đổi trong phạm vi 2 Pa đến 10 Pa, phải chịu những thay đổi nhỏ được ghi trong E.5.3.2.

E.5.3.3.2 Không đạt

Nếu găng/găng tay dài bị hỏng, số đọc chỉ dẫn trên áp kế sẽ giảm (tức là 500 Pa, 495 Pa, 490 Pa). Xu hướng này trở nên rõ rệt và tiến triển không ngừng.

Tốc độ thay đổi sẽ tỷ lệ với mức độ hư hỏng độ toàn vẹn của găng tay.

Mọi phép thử ghi nhận thay đổi rõ rệt về áp suất phải được khảo sát chi tiết (ví dụ vòng cỗ găng định vị không đúng, găng hỏng) hoặc thử lại hoặc thay thế găng/găng tay dài nghi vấn để thực hiện thành công phép thử.

E.6 Ví dụ các phép thử đối với áo cộc

E.6.1 Thử nghiệm chấp nhận đối với thiết bị có áo cộc mềm có thể tiến hành theo phương pháp oxy đã mô tả trong ISO 10648-2.

E.6.2 Sau khi nhận được các kết quả định lượng chấp nhận, điều quan trọng là phải đảm bảo các phép thử áp suất để so sánh với thử nghiệm thường xuyên, đặc biệt phải tránh làm tổn hại độ toàn vẹn của thiết bị do sử dụng thử nghiệm áp suất âm.

Phụ lục F

(tham khảo)

Phương pháp thử rò rỉ Parjo**F.1 Cơ sở**

Parjo là tên đặt cho một phương pháp để đánh giá tốc độ rò rỉ của thiết bị phân tách làm việc trong áp suất gần với khí quyển. Phương pháp được phát minh và đặt tên bởi K.Paxinson và W.F.Jones. Phép thử này đề ra một phương pháp (tương đối) nhanh và linh hoạt để xác định tốc độ rò rỉ. Phương pháp có thể sử dụng trên thiết bị đã ô nhiễm với điều kiện là mạch rẽ được bảo vệ phù hợp để tránh kéo dài thời gian cũng như không cần thêm các thiết bị đo.

Khoảng thời gian ngắn của phép thử có khuynh hướng giảm bớt những ảnh hưởng của các thay đổi về nhiệt độ và áp suất khí quyển. Đây là phép thử nhạy đối với các rò rỉ không quan trọng^[12].


F.2 Phép thử đối với rò rỉ chủ yếu**F.2.1 Quy định chung**

Quy trình để phát hiện rò rỉ chủ yếu được đề cập trong E.2.1 và phải thực hiện trên thiết bị mới trước khi đưa sử dụng quy trình thử rò rỉ Parjo.

F.2.1 Nguyên lý

Phương pháp Parjo sử dụng một màng chất tẩy nhạy-áp suất (mặt khum của chất lỏng) phun vào trong ống thuỷ tinh đã biết kích thước và một bình đối chứng đã biết thể tích. Phương pháp có khả năng chỉ thị nhanh sự thay đổi của thể tích đã truyền từ thiết bị phân tách tới thể tích của bình đối chứng.

Giả định rằng sơ đồ trên Hình F.1 là thực tế. Với các van A và B mở, áp suất trong thiết bị phân tách và bình đối chứng nhanh chóng đạt cân bằng. Sau đó, nếu đóng các van lại, mọi thay đổi về áp suất thiết bị phân tách bị dội lại bởi chuyển động của pittông (mặt khum của chất lỏng) về phía áp suất thấp. Chuyển động này là kết quả của thay đổi thể tích. Nguyên lý này được áp dụng bởi sử dụng ống Parjo nêu trong Hình F.4 và được lắp như nêu trong Hình F.2 hoặc F.3. Các thành thuỷ tinh của bình đối chứng nhanh chóng truyền hiệu ứng nhiệt bức xạ trong thiết bị phân tách. Phải thực hiện các phòng ngừa hợp lý để ngăn chặn thiết bị phân tách khỏi thu nhận nhiệt bức xạ từ các nguồn bên ngoài. Độ vồng của Pittông (mặt khum của chất lỏng) sẽ phản ánh chính xác những thay đổi trong khí quyển thiết bị phân tách và có thể tính toán được như là những thay đổi về thể tích. Nếu quan sát độ vồng mặt khum của chất lỏng được giữ trong thời gian ngắn, ví dụ không lâu hơn 5 min, những biến đổi về nhiệt độ và áp suất có thể không được cảm nhận.



CHÚ ĐÃN

- 1 van A
- 2 pittông không ma sát
- 3 đồng hồ áp lực
- 4 thiết bị phân tách
- 5 ống thuỷ tinh
- 6 nút cao su
- 7 bình đổi chứng thuỷ tinh trong suốt đã biết thể tích
- 8 van cách ly B
- 9 tới nguồn áp suất/chân không


Hình F.1 – Sơ đồ chi tiết nguyên lý vận hành

F.3 Thiết bị

F.3.1 Quy định chung

Thiết bị cần để tiến hành phép thử được mô tả trong F.3.2. Chỉ những hạng mục dự kiến đã công nhận mới được sử dụng và phải bố trí như đã chỉ dẫn. Để phương pháp được phép sử dụng trong sản xuất, phòng thí nghiệm hoặc lắp đặt trên dây chuyền sản xuất, thiết bị thử phải có khả năng lồng được vào thiết bị với nút vỡ tối thiểu khi chặn giữ. Các hạng mục đã công nhận để sử dụng có thể được lồng vào và lắp ráp qua một lỗ tháo gǎng đường kính 152 mm hoặc xuyên qua kích thước tương tự.

Nếu thiết bị phân tách không được phép lồng qua thiết bị thử, phải cân nhắc bố trí khác (xem Hình F.3.3).

**CHÚ DẪN**


- 1 nồi thiết bị phân tách tới hệ thống ống dẫn
- 2 cỗng kiểm tra hình ảnh
- 3 pipet chuyên dùng
- 4 ống cao su
- 5 ống Parjo
- 6 nút cao su
- 7 chai thuỷ tinh
- 8 áp kế/dòng hồ
- 9 van cách ly B
- 10 tới nguồn áp suất/chân không

Hình F.2 – Bố trí dụng cụ thiết bị phân tách diễn hình**F.3.2 Danh mục thiết bị****F.3.2.1 Các khoản mục sau đây được công nhận để sử dụng:**

- a) ống Parjo kiểu A;
- b) thang đo hệ mét;
- c) kẹp, lò xo;
- d) nút, giẻ lau, mũi khoan phù hợp với ống Parjo đường kính 19 mm hoặc 21 mm;
- e) chai bằng thuỷ tinh trong suốt thể tích 2 500 cm³;
- f) quả bóp cao su pipét chuyên dùng có 3 van.

F.3.2.2 Các khoản mục khác yêu cầu có sẵn:

- a) ống cao su (lỗ 6 mm) như yêu cầu;
- b) áp kề ống U hoặc đồng hồ bọc trong nang, dài do đáp ứng yêu cầu;
- c) đồng hồ bấm giây hoặc đồng hồ thích hợp;
- d) van kim để tạo ra rò rỉ có kiểm soát;
- e) nguồn áp suất/chân không;
- f) van cách ly, ví dụ kiểu màng (lỗ 6 mm);
- g) lắp với van/vòi cao su thích hợp, v...v...;
- h) quai bóp dung dịch để tạt mặt khum chất lỏng (xem F.3.4).



CHÚ ĐÁN

- 1 thiết bị phân tách
- 2 bộ lọc HEPA tuỳ chọn
- 3 áp kề/dồng hồ
- 4 ống cao su
- 5 pipet chuyên dùng
- 6 van cách ly
- 7 ống Parjo
- 8 nút cao su
- 9 chai thuỷ tinh cách ly
- 10 tới nguồn áp suất/chân không

Hình F.3 – Bố trí thiết bị phân tách diễn hình
có thiết bị thử đặt bên ngoài thiết bị đưa thử

F.3.3 Yêu cầu thiết kế

Để sử dụng phương pháp thử Parjo, yêu cầu đưa một phương tiện thiết bị vào trong thiết bị phân tách. Ông Parjo và thang đo phải được người vận hành nhìn thấy rõ ràng, tuy nguồn sáng lạnh (tức là ánh sáng điện nguồn pin cầm tay) có thể dùng để chiếu sáng ống và thang đo. Thiết bị phân tách phải được lắp với phương tiện chỉ thị áp suất bên trong, tức là một đồng hồ cơ hoặc áp kế ống U. Hầu hết thiết bị phân tách có một số quá trình thâm nhập kích cỡ khác nhau. Quá trình thâm nhập này có thể được lắp dễ dàng để tạo ra cửa sổ kiểm tra hình ảnh và để tiếp cận với thiết bị thử. Hình F.2 và F.3 chỉ ra cách bố trí điển hình. Hình F.2 chỉ ra thiết bị thử trong phạm vi chính thiết bị phân tách, dễ dàng nối với hệ thống bất kỳ. Bố trí chỉ ra trong Hình F.3 cho khả năng có thể tiếp cận tốt hơn tới thiết bị. Bình thử chỉ ra trong Hình F.3 phải được cách ly để giảm thiểu mọi sự thay đổi về nhiệt độ. Sự sử dụng các điểm mẫu được bảo vệ bằng bộ lọc HEPA đặt trên đường thẳng cho phép quy trình thử này được sử dụng trong các hệ thống đã ô nhiễm.

Nếu thiết bị phân tách được thử tốc độ rò rỉ theo phương pháp Parjo, các bản vẽ hoặc lịch biểu chương trình thử hoặc cả hai phải được xác nhận như chỉ ra:

- a) Phép thử kiểm chứng Pa áp suất dương
- b) Tốc độ rò rỉ tối đa Phần trăm thể tích/h âm*
phần trăm thể tích/h dương*

* xoá bỏ khi cần

F.3.4 Chuẩn bị thiết bị


Ông Parjo (Hình F.4) là xilanh để "pittông". Để đảm bảo "pittông" được tự do có khả năng trôi nổi, ống Parjo phải được làm sạch kỹ lưỡng bằng dung dịch làm sạch chất lượng cao, được rửa bằng vòi nước sạch và giữ ở trạng thái ẩm bên trong vừa đủ trước khi lồng vào nút của bình thuỷ tinh đối chứng.

Bình (chai) thuỷ tinh phải biết trước thể tích (thường là $2\ 500\ cm^3$ hoặc $2\ 700\ cm^3$) và phải được làm sạch rồi sấy khô. Mọi vết ẩm ngưng tụ phải được làm bay hơi trước khi sử dụng, hoặc "hoá khí" có thể xảy ra khi thử nghiệm đang tiến triển. Điều quan trọng nhất là sử dụng chai thuỷ tinh trong suốt. Chai màu hổ phách hoặc màu khác là không phù hợp.

Số lượng (khoảng $5\ cm^3$) dung dịch xà phòng là cần thiết để tạo ra "pittông" trong việc hình thành một màng (bong bóng) của dung dịch. Nó phải được làm từ (50/50) % thể tích, chất lượng tốt, xà phòng lỏng gia dụng và vòi nước sạch. Chất khử khuẩn thương mại và chất lỏng chất lượng rẻ hơn có thể lưu lại dư lượng trong ông Parjo sẽ gây ra ma sát và đưa ra các kết quả không xác thực. Các sản phẩm tốt hơn có các chất phụ gia làm ướt. Có thể chọn dùng các dung dịch chất lỏng để phát hiện rò rỉ. Để quan sát dễ hơn, có thể sử dụng rất tiết kiệm chất màu (ví dụ mực quang cáo hoặc thuốc nhuộm bôi trơn có uy tín).

Nút cao su (19 mm) phải được khoan để cho phép lắp khít vào ông Parjo qua đường trực tâm của nó. Ông Parjo, khi lắp nút cao su, phải hơi nhô ra để có thể quan sát đầu ông.

Bình thử trong hình thê này phải được cách ly để giảm thiểu mọi thay đổi về nhiệt độ. Sử dụng trên đường thẳng, các điểm mẫu bảo vệ bộ lọc HEPA cho phép quy trình này được sử dụng trong hệ thống đã ô nhiễm và cũng ngăn chặn mọi ô nhiễm có thể có từ thiết bị thử.

**CHÚ ĐÁN**

- 1 thang đo
- 2 kẹp lò xo
- 3 mức chất lỏng khí nạp

Hình F.4 – Ông Parjo kiểu A

Đầu tự do của ống Parjo được nối với dụng cụ đưa thử bằng ống clorua polyvinyl (PVC) có chiều dài tối thiểu.

Trong một số trường hợp, có thể không phát hiện được tốc độ rò rỉ. Để chuẩn bị một biện bách thử có giá trị, tạo ra một rò rỉ nhỏ có thể chấp nhận bằng cách lắp một van kim chất lượng tốt vào dụng cụ chuẩn bị hoặc thiết bị thử, một cách thuận tiện.

Thiết bị phân tách thường là kết cấu nhẹ. Trong các điều kiện thử, rò rỉ biểu kiến có thể biến đổi do thành hoặc cửa sổ của thiết bị phân tách. Ví dụ, các cửa sổ bằng nhựa của thiết bị phân tách uốn cong đáng kể khi thử. Những biến đổi trong áp suất khí quyển có thể dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong thể tích của thiết bị phân tách. Các ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường và áp suất phải được giảm thiểu và mọi sự thay đổi phải được ghi nhận.

F.4 Quy trình**F.4.1 Chuẩn bị ống Parjo**

Nạp ống Parjo bằng dung dịch tạo-bong bóng đến mức đầy một nửa bầu chứa hình cầu (xem Hình F.4). Kẹp thang đo vào pittông. Sau đó nối đầu phía trên của ống U trong bầu được định vị qua ống cao su đến pipét chuyên dùng đã mô tả trong F.4.3, định vị ở bên ngoài thiết bị phân tách. Sau đó qua ống thuỷ tinh lắp nút cao su rồi lồng toàn bộ lắp ráp trong thể tích bình thuỷ tinh-dối chứng.

Với trạng thái ổn định và thiết bị phân tách đã cài đặt và tại áp suất thử, tạo bong bóng bằng cách ép nhẹ quả bóp cao su hoặc pipét chuyên dùng cho tới khi mặt khum của dung dịch được định vị tại đoạn giữa hai vùng được đo của ống thuỷ tinh. Giảm bớt từ từ áp suất quả bóp cho phép mặt khum chất lỏng lưu giữ trong pittông. Thực hiện thao tác này yêu cầu phải va chạm nhẹ nhàng. Phải chú ý là pipét chuyên dùng có ba-van cầu thuỷ tinh được kết hợp trong cầu tạo, và phải vận hành van thích

hợp khi tạo bong bóng.

Quan sát hành vi của mặt khum chất lỏng. Nếu xuất hiện tăng áp suất trong khi thử áp suất âm, mặt khum sẽ bị lệch dọc cánh theo hướng tới bình đối chứng. Nếu xuất hiện tăng áp suất trong khi thử áp suất dương, mặt khum sẽ lệch rời xa khỏi bình đối chứng.

F.4.2 Quy trình thử tốc độ-rò rỉ

Phép thử tốc độ-rò rỉ phải thực hiện trên từng thiết bị phân tách, với khí quyển trong phạm vi thiết bị phân tách tại áp suất dương theo phép thử tương tự tại áp suất âm. Đặt thiết bị thử như đã chỉ ra và bắt đầu như sau:

- a) Làm sạch kỹ mọi hạng mục được đặt trong thiết bị phân tách. Đảm bảo rằng ống Parjo đã được làm sạch kỹ và làm ướt như mô tả trong F.3.4. Nạp bầu chứa dung dịch với lượng đủ cho phép tích trữ tương ứng. Vị trí bình đối chứng và ống Parjo cho phép có thể trông thấy rõ số đọc qua bảng kiểm tra hình ảnh.
- b) Làm kín thiết bị phân tách rồi sử dụng thiết bị phù hợp, giảm bớt hoặc gây áp lực như yêu cầu của phép thử đang tiến triển. Áp suất thử phải là +1000 Pa hoặc như đã bắt đầu trên các bản vẽ hoặc hợp đồng.
- c) Cho phép khoảng 30 min để tất cả các thiết bị đạt tới cùng nhiệt độ.
- d) Bơm một bong bóng vào trong ống Parjo bằng lực ép rất nhẹ lên quả bóp pipét chuyên dùng như đã mô tả trong F.4.2 cho đến khi mặt khum của dung dịch chất khử khuẩn được định vị tại đoạn giữa hai cánh đo của ống. Giảm từ từ áp suất của quả bóp để cho mặt khum giữ yên trong vị trí.
 - Nếu khí quyển thiết bị-phân tách có áp suất âm và thiết bị không kín áp, bong bóng sẽ di chuyển dọc cánh nghiêng của ống Parjo hướng về phía bình đối chứng.
 - Nếu khí quyển thiết bị-phân tách có áp suất dương và thiết bị không kín áp, bong bóng sẽ di chuyển dọc cánh nghiêng của ống Parjo hướng về phía đầu ra tới khí quyển thiết bị-phân tách.
- e) Khi bong bóng đã được hình thành mặt khum rõ ràng trong ống, tính thời gian bắt đầu di chuyển của mặt khum và ghi lại độ lệch. Khi tiến hành đọc, đảm bảo không có các bong bóng thứ cấp trong việc xả vào bình đối chứng hoặc thiết bị phân tách. Mặt khum chuyển động trong ống Parjo bị chi phối bởi sự hiện diện của các bong bóng thứ cấp gần với các đầu ống trong bình thuỷ tĩnh đối chứng hoặc trong khí quyển của thiết bị phân tách. Đảm bảo tất cả các bong bóng thứ cấp bị nổ vỡ trước khi đọc độ lệch. Bong bóng gần sát với lối thoát có thể bị nổ vỡ bằng pipét chuyên dụng.
- f) Đo độ lệch dựa vào chu kỳ thời gian khoảng từ 3 min đến 5 min và ghi lại các kết quả.

Nếu không thể phát hiện độ lệch, tạo ra một rò rỉ nhỏ trong phạm vi các giới hạn có thể chấp nhận bằng cách mở ra một số thắc thầu tiện lợi hoặc bằng phương tiện của một van kim đã lắp đặt cho mục đích này. Bắt đầu cấp giấy chứng nhận thử.
- g) Sử dụng mẫu chứng chỉ thử ví dụ F.5.4 để ghi các kết quả.

Trong quá trình một phép thử, có thể ước lượng gần đúng tốc độ rò rỉ trong 2 min đến 3 min. Sự


chuyển động nhanh của bong bóng chỉ ra rò rỉ lớn vượt quá mức có thể cho phép, và điều đó có thể không có giá trị coi là phép thử chính thức. Tuy nhiên nếu thiết bị được sử dụng khi đang khám phá về rò rỉ, thì có thể chỉ ra sự suy giảm về tốc độ rò rỉ trong công tác hiệu chỉnh.

Đừng quên rằng phần rò rỉ có thể là không trực tiếp. Điều này là đặc biệt đúng đối với gioăng không kín hết chỗ trống.

F.4.3 Sử dụng pipét chuyên dùng

Pipét chuyên dùng về cơ bản là một quả bóp cao su lắp với van cầu thuỷ tinh ba ngả như chỉ ra trong Hình F.5. Để tạo ra một bong bóng ở trung tâm của sải đo ống Parjo, sử dụng quy trình sau đây.

- Đảm bảo có đủ dung dịch trong bầu chứa chất lỏng.
- Dùng một tay bóp nhẹ quả bóp để tạo một áp suất nhỏ.
- Bằng ngón cái và ngón trỏ của bàn tay khác ép nhẹ Van A để cho áp suất thoát khỏi quả bóp tới ống Parjo trong khi theo dõi tác động lên sự sủi bọt dung dịch.
- Khi một bong bóng đã hình thành, thả áp lực tay trên Van A và quả bóp.
- Án Van R để đảm bảo mọi áp suất còn lưu giữ trong quả bóp được giải thoát.



CHÚ Ý

- tới khí quyển
- Van R
- quả bóp
- Van A
- Van M
- tới ống Parjo

CHÚ THÍCH Các van thường đóng.

Hình F.5 – Sơ đồ pipét chuyên dùng

F.5 Tính toán kết quả

F.5.1 Quy định chung

Điều quan trọng là chỉ thiết bị được công nhận có các kích thước và các giá trị đã biết mới được sử dụng cho phương pháp này. Phương pháp cơ sở để tính rò rỉ đã nêu trong F.5.2.

F.5.2 Công thức

Tốc độ rò rỉ, R_h , được tính từ công thức:

$$R_h = \frac{A_p \times d}{V_r} \times \frac{60}{t} \quad (\text{F.1})$$

trong đó

A_p là diện tích tiết diện ngang của ống Parjo, tính bằng centimét vuông;

d là độ vồng của mặt khum chất lỏng trong ống, tính bằng centimét;

V_r là thể tích của chai đổi chứng, tính bằng centimét khối;

t là thời gian, tính bằng min.

Thể tích đổi chứng công nhận đã biết, V_r , là chai thuỷ tinh có thể tích là $2\ 500\ \text{cm}^3$ hoặc $2\ 700\ \text{cm}^3$.

Kích thước bên trong ống Parjo đã công nhận là 4 mm, tính được tiết diện thực tế (A_p) là $0,126\ \text{cm}^2$ nhưng do các nguyên nhân thực hành lấy là $0,127\ \text{cm}^2$. Từ đó độ vồng mặt khum chất lỏng d (cm) trong ống tạo ra thay đổi về thể tích là $A_p \times d$ (cm^3).

F.5.3 Ví dụ

Độ vồng mặt khum là 0,8 cm trong 5 min ở chai thuỷ tinh $2\ 500\ \text{cm}^3$:

$$R_h = \frac{0,127 \times 0,8}{2500} \times \frac{60}{5} = 4,88 \times 10^{-4}\ \text{h}^{-1}$$

Độ vồng mặt khum là 1,0 cm trong 5 min ở chai thuỷ tinh $2\ 700\ \text{cm}^3$:

$$R_h = \frac{0,127 \times 1}{2700} \times \frac{60}{5} = 5,64 \times 10^{-4}\ \text{h}^{-1}$$

Độ vồng mặt khum là 1,5 cm trong 3 min ở chai thuỷ tinh $2\ 700\ \text{cm}^3$:

$$R_h = \frac{0,127 \times 1,5}{2700} \times \frac{60}{3} = 1,41 \times 10^{-3}\ \text{h}^{-1}$$

F.5.4 Chứng chỉ thử nghiệm

F.5.4.1 Quy định chung

Biểu thị kết quả phụ thuộc rất lớn vào kiểu thiết bị/thể tích đưa thử và tốc độ rò rỉ cho phép. F.3.2 đề ra các kích thước cơ bản của thiết bị và, chỉ ra rằng chỉ thiết bị đã công nhận mới được sử dụng, điều đó cho phép người sử dụng lập biên bản thử cho phù hợp các yêu cầu như đã lập biểu trong hợp đồng hoặc văn bản liên quan khác.

F.4 đề ra phương pháp thao tác. Nếu có rò rỉ có thể phát hiện nó sẽ tạo ra độ vồng của mặt khum trong ống Parjo. Tuy nhiên, thiết bị phân tách có thể rò rỉ tại tốc độ không thể phát hiện được bằng phương pháp này khi thời gian quan sát bị hạn chế trong khoảng 5 min đã đề nghị. Điều đó không có nghĩa thiết bị phân tách là kín, và chứng chỉ thử không được công bố là rò rỉ đã không phát hiện được.

Nếu thiết bị phân tách bị rò rỉ tại tốc độ không thể phát hiện được bằng phương pháp này, phải đề ra một rò rỉ kiểm ra trong phạm vi giới hạn cho phép (F.4.2) bằng cách mở van để lắp đặt cho mục đích này. Sau khi đã quan sát và ghi lại độ vồng mặt khum có thể chấp nhận, phải đóng van lại và độ vồng phải ngừng. Phải kiểm tra thao tác về độ tái lắp. Sau đó chứng chỉ thử công bố rằng tốc độ rò rỉ thực tế không vượt quá rò rỉ đã giới thiệu và điều đó có thể chấp nhận. Bảng F.1 nêu ra hướng dẫn về độ vồng và các giá trị thời gian.

F.5.4.2 minh họa một ví dụ về chứng chỉ thử phù hợp cho các thiết bị phân tách. Nên lấy hai hoặc ba số liệu khi phát hiện một rò rỉ. Nếu có xu hướng chỉ ra rò rỉ được chấp nhận và là chắc chắn thì giá trị trung bình của ba số liệu riêng rẽ sẽ cho phép hoàn thành biên bản thử hợp lệ.

F.5.4.2 Ví dụ chứng chỉ thử điển hình

Thứ tốc độ rò rỉ mỗi giờ sử dụng phương pháp ống Parjo

Chứng chỉ thử

Ngày thử Số hợp đồng

Nhà sản xuất

Địa điểm thử

Bản vẽ số

Nhận biết về thiết bị phân tách

Áp suất thử vỏ thiết bị phân tách kPa dương

Áp suất thử tốc độ rò rỉ thiết bị phân tách kPa âm

Tốc độ rò rỉ mỗi giờ cực đại cho phép max

Thể tích bình đối chứng cm³

Thời gian các phép thử bắt đầu Hoàn thành
(trạng thái ổn định đạt được)

Phép thử số	Phương thức thử +/-	Độ vồng số đọc trong ống		Tốc độ rò rỉ mỗi giờ, R _h
		trong cm = d	trong min = t	

Sử dụng công thức để nhận được tốc độ rò rỉ mỗi giờ

$$R_h = \frac{A_p \times d}{V_r} \times \frac{60}{t}$$

Thể tích đối chứng = V_r cm^3 Thiết diện ngang của ống = A_p $0,127 \text{ cm}^2$ Độ vồng quan sát được = d cmThời gian độ vồng = t min

Giá trị trung bình tốc độ rò rỉ mỗi giờ

Kết quả thử* (có thể chấp nhận) như đã thử nghiệm

(không chấp nhận)

Ký tên

Đối chứng

* Xoá bỏ khi cần thiết

F.5.5 Số liệu tốc độ rò rỉ mỗi giờ**Bảng F.1 – Số liệu tốc độ rò rỉ giờ (h^{-1}) đối với ống Parjo kiểu A**

Độ vồng, cm	Thời gian quan sát, min				
	1	2	3	4	5
0,2	0,000 60	0,000 30	0,00020	0,00015	0,00012
0,3	0,000 91	0,000 45	0,000 30	0,000 22	0,00018
0,4	0,001 21	0,000 60	0,000 40	0,000 30	0,000 24
0,5	0,001 52	0,000 76	0,000 50	0,000 38	0,000 30
0,6	0,001 82	0,000 91	0,000 60	0,000 45	0,000 36
0,7	0,002 13	0,001 06	0,000 71	0,000 53	0,000 42
0,8	0,002 43	0,001 21	0,000 81	0,000 60	0,000 48
0,9	0,002 74	0,001 37	0,000 91	0,000 68	0,000 54
1,0	0,003 04	0,001 52	0,001 01	0,000 76	0,000 60
2,0	0,003 08	0,003 04	0,002 02	0,001 52	0,001 20
3,0	0,009 12	0,004 56	0,003 03	0,002 28	0,001 80
4,0	0,012 16	0,006 08	0,004 04	0,003 04	0,002 40
5,0	0,015 20	0,007 60	0,005 05	0,003 80	0,003 00
6,0	0,018 24	0,009 12	0,006 06	0,004 56	0,003 60
7,0	0,012 28	0,010 64	0,007 07	0,005 32	0,004 20
8,0	0,024 32	0,012 16	0,008 08	0,006 08	0,004 80
9,0	0,027 36	0,013 68	0,009 09	0,006 84	0,005 40
CHÚ THÍCH Tốc độ rò rỉ mỗi giờ sử dụng bình đối chứng $2\ 500 \text{ cm}^3$.					

Thư mục tài liệu tham khảo

- [1] ISO 10468-1 *Containment enclosures – Part 1: Design principles*
- [2] TCVN 8026-1 (ISO 13408-1) *Aseptic processing of health care products – Part 1: General requirements* (Quá trình vô khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khoẻ – Phần 1: Yêu cầu chung)
- [3] TCVN 8026-5 (ISO 13408-5) *Aseptic processing of health care products – Part 1: Aseptic processing of solid medical devices* (Quá trình vô khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khoẻ – Phần 5: Quá trình vô khuẩn trang thiết bị y tế thê rắn)
- [4] ISO 13408-6 *Aseptic processing of health care products – Part 6: Isolator/barrier technologies* (Quá trình vô khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khoẻ – Phần 6: Công nghệ phân tách/rào cản)
- [5] TCVN 8664- 5:2011 (ISO 14644-5:2001) *Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan – Phần 5: Vận hành*
- [6] EN 12296 *Biotechnology – Equipment – Guidance on testing procedures for cleanability* (Công nghệ sinh học – Thiết bị – Hướng dẫn về quy trình thử nghiệm độ sạch)
- [7] EN 12298 *Biotechnology – Equipment – Guidance on testing procedures for leaktightness* (Công nghệ sinh học – Thiết bị – Hướng dẫn về quy trình thử nghiệm độ kín rò rỉ)
- [8] EN 12307 *Biotechnology – Large-scale process and production – Guidance for good practice, procedures, training and control for personnel* (Công nghệ sinh học – Quá trình và sản xuất quy mô lớn – Hướng dẫn về thực hành sản xuất tốt, quy trình, đào tạo và kiểm soát nhân sự)
- [9] EN 12469 *Biotechnology – Performance criteria for microbiological safety cabinets* (Công nghệ sinh học – Tiêu chuẩn tính năng về phòng an toàn vi sinh)
- [10] ENV 1631 *Cleanroom technology – Design, construction and operation of cleanroom and clean air devices* (Công nghệ phòng sạch – Thiết kế, xây dựng và vận hành phòng sạch và thiết bị làm sạch không khí)
- [11] AECP 59 *Shielded and unshielded glove boxes for "hands on" operation*. United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) Harwell Laboratory, Oxfordshire, UK.
- [12] AECP 1062 *The Parjo method of leak rate testing low pressure containers* (Phương pháp Parjo thử nghiệm tốc độ rò rỉ của thùng áp suất thấp). United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) Harwell Laboratory, Oxfordshire, UK.
- [13] BS 3636 *Methods for proving the gas tightness of vacuum for pressurized plants* (Phương pháp thử độ kín khí của chân không đối với các máy được điều áp)
- [14] IEST-RP-CC0028:2002 *Minienvironments (Môi trường nhỏ)*. Institute of Environment Sciences and Technology, Rolling Meadows, Illinois, USA
- [15] NF 013/1 *Leak testing, Code of practise for test requirements for low working pressure containers* (Thử nghiệm rò rỉ, bộ thực hành về các yêu cầu thử cho các thùng chứa áp suất làm việc thấp). British Nuclear Fuels, plc, Technical Standards Group, Risley, UK.

- [16] SEMI E19-069:1997 *Standard mechanical interface* (Giao diện cơ chuẩn). SEMI, San Jose, California, USA
- [17] SEMI E47.1-0303:2001 *Provisional mechanical standard for boxes and pods used to transport and store 300-mm wafers* (Chuẩn cơ tạm thời đối với hộp và vỏ sử dụng để vận chuyển và bảo quản các vi mạch 300 mm). SEMI, San Jose, California, USA
- [18] SEMI E45.1101:2001 *Test method for the determination of ionorganic contamination from minienvironments using vapour phase decomposition/total reflection X-ray fluorescence spectroscopy (CPD-TXRF), VPD/inductively coupled plasma-mass spectrometry (CPD/ICP-MS)*. SEMI, San Jose, California, USA
- [19] SEMI E46-95:1995 *Specification for the determination of ionorganic contamination from minienvironments* (Đặc điểm kỹ thuật về xác định ô nhiễm hữu cơ từ môi trường nhỏ). SEMI, San Jose, California, USA
- [20] SEMI E62.0701:2001 *Provisional specification for 300-mm front-opening interface mechanical standard (FIMS)* [Đặc điểm kỹ thuật tạm thời đối với chuẩn giao diện cơ (FIMS) khe hở phía trước 300-mm]. SEMI, San Jose, California, USA
- [21] SEMI S11.1296:1996 *Environmental, safety and health guidelines for semiconductor manufacturing equipment minienvironments* (Hướng dẫn môi trường, an toàn và sức khoẻ đối với môi trường nhỏ của thiết bị sản xuất chất bán dẫn). SEMI, San Jose, California, USA
- [22] TC 233/N229 DS:1995 *Safe biotechnology – Performance criteria for safety cabinets* (Công nghệ sinh học an toàn – Tiêu chí tính năng cho phòng an toàn). CEN, Brussels, Belgium
- [23] A guide to hazard and operability studies (Hướng dẫn về nghiên cứu nguy cơ và khả năng vận hành). Chemical industry and Health Council of the Chemical Industry Association, Publications Department, 1977, London, UK
- [24] Coles, T. *Isolation technology: A practical guide* (Công nghệ cách ly: Hướng dẫn thực hành). Interpharm Press, 1998, Buffalo Grove
- [25] Fulton, s., Bass, E. and Christal, L. /300/ *Factory Guideline Compliance: Factory Integration Maturity Assessment for 300 mm production equipment: Version 4.0* (Hướng dẫn sự phù hợp: đánh giá kỹ sự tích hợp đối với thiết bị sản xuất 300 mm: Phiên bản 4.0). International Sematech technology transfer # 98023468B-TR, March 31, 1999, Appendix G, Minienvironment Parametric test methods, International Sematech, 1999, Austin, Texas, USA
- [26] *Isolators for pharmaceutical applications* (Bộ cách ly cho các ứng dụng dược phẩm), ISBN 0 11 701829 5. HMSO, 1994, London, UK
- [27] Shewood, E., Hope, D., Whitmore, J., Ottesen, C. and Davis, C. *International minienvironment design best practices* (Thực tiễn tốt nhất thiết kế môi trường nhỏ đã tích hợp). International Sematech technology transfer # 98033693A, March 31, 1999, International Sematech, 1999, Austin, Texas, USA

- [28] Sirch, E.C. Isolatortechnik in der pharmazeutischen industrie (Kỹ thuật phân tách trong công nghiệp dược phẩm), in: *Reinraumtechnik*, Gail, L. and Hortag, H.P. (eds.), pp. 168-211, Springer Verlag, 2001, Berlin-Heidelberg- New York
- [29] Sirch, E. C. User requirements and design specifications of isolator containment for pharmaceutical production (Yêu cầu người sử dụng và đặc điểm thiết kế của bộ phân tách cho sản xuất dược phẩm), in: *1998 Proceeding of the 44th Annual Technical Meeting of the IEST concurrent with the ICCCS 14th International Symposium on Contamination Control*, p. 343, Institute of Environmental Sciences and Technology, Phoenix, Arizona, USA
- [30] Tollever, D. L. (ed.) *Handbook of contamination control in microelectronics: principles, applications and technology* (Sổ tay kiểm soát ô nhiễm trong vi điện tử: nguyên lý, ứng dụng và công nghệ). Noyes Publications, 1998, Park Ridge, New Jersey, USA
- [31] Wagner, C. M. and Akers, J. E (eds.) *Isolator technology: applications in the pharmaceutical and biotechnology industries* (Kỹ thuật phân tách: Những ứng dụng trong công nghiệp dược phẩm và công nghệ sinh học). Interpharm Press, 1995, Buffalo Grove, Illinois, USA